Receptor de Audio/Video 31-5013

Professional Series



IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este receptor está fabricado y ha sido probado para cumplir estándares de seguridad exactos. Cumple con requerimientos tanto UL como FCC y cumple con estándares seguros de desempeño del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EUA.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O ELECTROCUCIÓN, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.



PRECAUCIÓN



RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO. NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA. NO HAY PARTES APTAS PARA SERVICIO DE USUARIO DENTRO. REFERIRSE A PERSONAL CALIFICADO.

Se dedica cuidadosa atención a los estándares de calidad en la fabricación de su receptor, y la seguridad es el principal factor en este diseño. Sin embargo, la seguridad es también su responsabilidad.

Esta sección enlista importante información que le ayudará a usar adecuadamente y disfrutar su receptor y accesorios. Lea todas las instrucciones de seguridad y operativas incluidas antes de usar su receptor, sígalas fielmente y consérvelas para futuras referencias.

Advertencias – Siga todas las advertencias en el producto y en las instrucciones de operación.

Limpieza – Desconecte este producto de la toma de corriente de la pared antes de limpiarlo. Use solo un paño húmedo para limpiarlo. No use limpiadores líquidos o aerosoles

Anexos – No use los anexos/accesorios que no estén recomendados por el fabricante del producto, pues podrían crear un daño.

Agua y Humedad-No utilice este producto cerca del agua (por ejemplo, cerca de la tubería del baño, tinas, lavadora, fregadero de la cocina, en un contenedor húmedo o cerca de una alberca)



Este símbolo es pretendido para alertarlo de la presencia de voltaje no aislado peligroso que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de choque eléctrico. No abrir el estuche del producto



Este símbolo es pretendido para informarle acerca de que las importantes instrucciones de operación y mantenimiento está incluidas en la literatura que acompaña a este producto

Accesorios - No coloque este producto en un carro inestable, estante, tripie, soporte o mesa. El producto puede caer, provocando lesiones serias a un niño o adulto, y serios daños al producto. Utilícelo solo sobre un carro, estante, tripie, soporte o mesa recomendados por el fabricante o los que se venden con el producto. Siga las instrucciones de montaje del fabricante, y use los accesorios de montaje recomendados.



Carretillas – Mueva el producto en una carretilla cuidadosamente. Paradas rápidas, fuerza excesiva y superficies irregulares pueden provocar que el producto/carretilla se volteen.

Ventilación – Las aberturas y ranuras en el gabinete proporcionan ventilación, aseguran operación confiable y lo protegen de sobrecalentamiento. No bloquee o cubra estas aberturas, coloque el producto en una cama, sofá, alfombra o superficie similar. No coloque el producto en una instalación empotrada, como un anaquel o librero que pueden impedir ventilación adecuada especificada por el fabricante

Fuentes de Corriente – Este producto debe ser operado solo con el tipo de fuente de corriente indicada en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de corriente suministrada a su hogar, consulte al vendedor del producto o compañía eléctrica local.

Polarización – Este producto está equipado con un enchufe para línea de corriente alterna polarizada (un enchufe con una pata más ancha que las otras). Este enchufe ajustará en la toma de corriente de una sola manera. Esta es una característica de seguridad. Si no puede insertar el enchufe completamente en la toma de corriente, trate de invertir el enchufe. Si aún no puede ajustar, contacte a un electricista para que reemplace su toma de corriente obsoleta. No trate de vencer el propósito de seguridad del enchufe polarizado

Protección de Cordón de Poder - los cordones de abastecimiento de poder deben ser enrutados de tal manera que no sea probable que se pisen o se pinchen por artículos colocados sobre o contra de él, poniendo atención particular a los cordones en los enchufes, la conveniencia de cajas y el punto a dónde sale del producto.

Descarga Eléctrica – Para protección adicional de este producto durante una tormenta eléctrica, o cuando se deje abandonado o no se use durante periodos de tiempo prolongados, desenchúfelo de la toma de corriente y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto evitará daños al producto por descargas eléctricas y sobretensión de corriente.

Sobrecarga - No sobrecargue la salida de la pared, las extensiones, o los receptáculos integrales de conveniencia, ya que puede resultar en riesgo de fuego o choque eléctrico.

Entrada de Objetos y Líquidos - nunca introduzca objetos de cualquier tipo en este producto a través de las aberturas ya que pueden tocar puntos de voltaje peligroso o partes de corte que pueden resultar en fuego o choque eléctrico. Nunca derrame líquido de ningún tipo en el producto.

Servicio - No intente reparar este producto usted solo, como abrir o remover las cubiertas que pueden exponerse a voltaje peligroso u otros daños. Referir todo el servicio a personal calificado.

Daños que Requieren Servicio – El aparato deberá reciba servicio con personal de servicio calificado bajo las siguientes condiciones:

- el cordón de suministro de energía o el enchufe estén dañados.
- Han caído objetos o un líquido ha sido derramado dentro del aparato.
- el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua.
- el producto no opera normalmente al seguir las instrucciones de operación. Ajuste solo aquellos controles que están cubiertos en las instrucciones de operación ya que un ajuste impropio de otros controles pueden resultar en daños y normalmente requieren trabajo extenso por un técnico calificado para reestablecer la operación normal del equipo
- El producto se ha caído o se ha dañado de cualquier manera.

el producto no parece operar normalmente o muestra un cambio distinto en su desempeño

Partes de Repuesto – cuando se requieran refacciones, asegúrese que el técnico de servicio ha utilizado partes especificadas por el fabricante o que tienen las mismas características que la parte original. Las sustituciones no autorizadas pueden dar como resultado fuego, descarga eléctrica o distintos daños

Revisión de Seguridad – después de completar cualquier servicio o reparación, pida el técnico que realice pruebas de seguridad para determinar que el aparato se encuentre en condiciones óptimas de servicio.


Montaje en Pared o Techo – el producto deberá ser montado en la pared o el techo solo como lo recomienda el fabricante.

Calor – El aparato se debe colocar lejos de fuentes de calor como radiadores, registradores de calor, hornillas u otros aparatos, incluyendo amplificadores que produzcan calor.

Antena Externa que haga Tierra- Si se conecta al producto una antena externa o sistema de cable, asegúrese de que éste haga tierra para así proporcionar protección contra sobretensión de corriente y cargas estáticas integradas. El Artículo 810 del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70, proporciona la información con relación a la manera adecuada de hacer tierra del mástil de la antena y la estructura de soporte, del cable principal que va a la unidad de descarga de la antena, el tamaño de los conductores de tierra, la ubicación de la unidad de descarga de la antena, la conexión a los electrodos de tierra y los requerimientos para los electrodos de tierra. Ver Figura A.

Descarga Eléctrica – Para protección adicional de este producto durante una tormenta eléctrica, o cuando se deje abandonado o no se use durante periodos de tiempo prolongados, desenchúfelo de la toma de corriente y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto evitará daños al producto por descargas eléctricas y sobretensión de corriente.

Fig. A



NEC- CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL

Tabla de contenido

Información Introductoria		
Accesorios incluidos	Para Mejorar la Recepción FM	18
Instalando el Receptor7	Para Mejorar la Recepción AM	18
Evitando Interferencia Magnética7	Conectando Altavoces	19
Instalando las Baterías7	Terminales de Altavoz	20
Operación del Control Remoto7	Sistemas de Altavoz A y B	20
	Consejos sobre la Colocación de Altavoces	.21
Guía de 5 Minutos	Toma de ca	
Introducción al Teatro en Casa8	Operando Otros Componentes	22
Escuchando el Sonido Surround9	•	
Utilizando el Ajuste Rápido12	Pantallas y Controles	
	Panel Frontal	23
Conectando Su Equipo	Pantalla	24
Cables de Audio/ Video	Control Remoto	26
Cables de Video S		
Componentes de Cables de Video 13	Fuentes de Reproducción	
Cables de Audio Digital/	-	
Cables Ópticos	Introducción a los Modos de Sonido	29
Conectando Componentes Digitales14	Estereo / Directo	29
Conectando Componentes de Audio	Modos Estándares	29
Conectando Componentes de Canal	Modos de Surround Avanzados	29
5.1del DVD16	Eligiendo la Señal de Entrada	30
Conectando Componentes de Video17	Escuchando el Reproductor de Multi-Canal	.31
Conectando a la Terminal de	Utilizando Estéreo/ Directo	31
Video del Panel Frontal	Utilizando Surround Avanzado	31
Conectando Antenas	Utilizando el Modo Fuerte y	
Antena del Cable de FM 18	Medio de Escuchar	32
Antena del Cable de AM 18	Utilizando los Controles de Tono	32
Broches Conectores de Antena	Ejecutando otras Fuentes	33
Utilizando Antenas Externas	Seleccionando las Entradas Análogas	
	de Multi-Canal	33

Tabla de contenido

	Controlando el Resto de Su Sistema	
Ajustando el Receptor	Ajustando el Control Remoto para	
Eligiendo el Ajuste de su Receptor34	Controlar Otros Componentes	44
Ajuste de Altavoces35	Seleccionando Códigos	
Ajuste de Subwoofer35	Programados Directamente	44
Ajuste de Frecuencia del Puerto35	Buscando los Códigos Programados	
Ajustando el Atenuador LFE36	Borrando un Ajuste del	
Ajustando la Distancia del Altavoz Frontal 36	Botón de control Remoto	46
Ajustando la Distancia del Altavoz Central 36	Aclarando Todos los Ajustes	
Ajustando la Distancia del	del Control Remoto	46
Altavoz Surround	Función Directa	46
Ajustando el Control del Rango Dinámico 37	Confirmando Códigos Programados	47
Ajustando Dual-Mono37	Controles para TV	
Ajustando la Entrada del	Controles para Otros Componentes	
Componente de Video38	Lista de Códigos Programados	
Ajustando la Entrada Digital Coaxial 38		
Ajustando la Entrada Digital Óptica38	Información Adicional	
Ajustando el Nivel de Volumen Relativo	Localización de Fallas	62
de Cada Canal	Especificaciones	
	1	
Usando el Sintonizador		
Escuchando el Radio40		
Mejorando el Sonido FM Estéreo40		
Sintonizando Directamente una Estación 40		
Guardando Estaciones Programadas41		
Escuchando las Estaciones Programadas 42		
Dando nombre a Estaciones Programadas 42		
Haciendo una Grabación		
Haciendo una Grabación de		
Audio o Video43		
Monitoreando su Grabación43		

Información Introductoria

Felicidades por comprar este fino producto RCA.

Por favor lea con cuidado estas instrucciones de operación, de tal manera que usted sabrá como operar su modelo adecuadamente. Después de que haya terminado de leer las instrucciones, consérvelas en un lugar seguro para futura referencia.

Su Receptor de Audio/Video de RCA tiene las siguientes características:

Decodificador DTS* (Digital Theater Systems) Equipado – DTS es un sistema de sonido digital introducido en los cines. La reproducción de DVD, LD y CD grabados en audio DTS crea el ambiente de un cine o la sensación de una sala de conciertos en su hogar.

Dolby Digital y Dolby Pro Logic II** – No necesita preocuparse acerca de los formatos de los programas. Cuando ejecute el programa Dolby Digital o Dolby Surround en el modo estándar, se decodifican los interruptores automáticamente, de acuerdo con la señal de entrada. Usted puede también utilizar Dolby Pro Logic II para crear una experiencia de sonido surround con fuentes de estéreo. ¡Todo lo que tiene que hacer es sentarse y disfrutar!.

Modos Avanzados Surround – Cinco modos de sonido que incrementan en desempeño DTS y Dolby Surround simulando el ambiente de un cine (PELICULAS) o el ambiente de una sala de conciertos (MUSICA). El modo EXPANDED le permite disfrutar el programa codificado Dolby Surround en Dolby Digital simulado. El ESTEREO DE 5-CANALES le proporciona sonido multi-canal a partir de fuentes estéreo, y el efecto de CANAL VIRTUAL CENTRAL POSTERIOR le permite experimentar una ¡increíble sensación de sonido surround cuando usted añada un altavoz de sonido surround posterior simulado!.

Modo de Audición Midnight – Le permite disfrutar los efectos de sonido surround de calidad, aún a volúmenes bajos.

Entrada de Canal de DVD 5.1 – Una entrada de canal 5.1 especial hace al receptor completamente compatible con los decodificadores Dolby Digital y reproductores de DVD con salidas de canal 5.1.

Diseño para Ahorrar Energía – Este receptor está diseñado para utilizar mínima cantidad de electricidad cuando la corriente está apagada (en el modo de Standby).

Control Remoto de Otros Componentes – El control remoto incluido puede ser usado para operar una variedad de otros componentes simplemente recordando el código apropiado. Además las funciones multi-operación le permite desempeñar una variedad de operaciones automáticamente.

*"DTS" y "DTS Digital Surround" son marcas registradas de Digital Theater Systems Inc. Fabricados bajo licencia de Digital Theater Systems Inc.

**Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" y el Símbolo de doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

Trabajos no publicados Confidenciales © 1992-1997 Dolby Laboratories.

Todos los Derechos Reservados.

© 2002 RadioShack Corporation

Todos los Derechos Reservados.

Accesorios Incluidos

Favor de revisar que usted haya recibido los siguientes accesorios:

- Antena AM
- Cable para antena FM
- Control Remoto
- Manual del propietario

Instalando el Receptor

Favor de advertir:

- No coloque objetos directamente encima de esta unidad. Esto podrá prevenir una adecuada dispersión del calor.
- Cuando lo instale en una repisa o entrepaño, asegúrese dejar 20 cm de espacio por arriba del receptor.


Evitando Interferencia Magnética

Tenga cuidado de no arreglar los cables por arriba de esta unidad (como se muestra en la ilustración). Si los cables se llevan arriba de esta unidad, el campo magnético producido por los transformadores en esta unidad podría causar un zumbido que sale de los altavoces.



Instalando las baterías

El control remoto opera con dos baterías AA (3 V cc, no incluidas). Le recomendamos baterías alcalinas de RadioShack para una vida más larga.



Precaución


El uso incorrecto de las baterías podría resultar en daños como derrames y explosiones. Observe las siguientes precauciones:

- Nunca use baterías nuevas y viejas a la vez.
- Inserte los lados menos y más de las baterías adecuadamente de acuerdo con las marcas en el compartimiento de baterías.
- Baterías con la misma forma pueden tener diferentes voltajes. No use diferentes baterías juntas.
- Cuando deseche las baterías usadas, por favor cumpla con las regulaciones gubernamentales o reglas de instrucción pública ambientales que apliquen en su país o áreas.

Operando el Control Remoto

El control remoto puede no trabajar adecuadamente si:

- Hay obstáculos entre el control remoto y el sensor remoto del receptor.
- Luz del sol o luz fluorescente directa dá directamente al sensor remoto.
- El receptor está ubicado cerca de un dispositivo que emita rayos infrarrojos.
- El receptor está operando simultáneamente con otra unidad de control remoto infrarrojo.



Guía de 5 Minutos

Introducción al Home Theater (Sistema de Teatro en Casa)

Usted probablemente está acostumbrado a utilizar un equipo estéreo para escuchar música, pero puede no estar acostumbrado a sistemas de home Theater que le proporcionan muchas más opciones (como un sonido surround) cuando escucha bandas sonoras.

El Home Theater se refiere al uso de múltiples canales de audio para crear un efecto de sonido surround, haciéndole sentir que está adentro de la acción o de un concierto. El sonido surround que hay en un sistema de home theater depende no solo de los altavoces o bocinas que usted haya instalado en su habitación, sino también de la fuente y de los ajustes del sonido del receptor.

El DVD-Video se ha convertido en el material de origen básico para el home theater debido a su tamaño, calidad y facilidad de uso. Dependiendo del disco, usted puede tener hasta siete canales, cada uno de los cuales se ha enviado a un diferente altavoz en su sistema. Esto es lo que crea un efecto de sonido surround y le proporciona la sensación de "estar ahí".

Este receptor automáticamente decodificará los programas de Dolby Digital, DTS, o Dolby Surround DVD-Video Discs, de acuerdo con la instalación de sus altavoces. En la mayoría de los casos, usted no tendrá que realizar cambios para obtener un sonido surround real, pero en "Ejecutando Fuentes" en la página 29 se explican otras posibilidades (como escuchar un CD con sonido surround multi-canal).

Nota:

Dependiendo de su reproductor de DVD o la fuente de discos, usted puede solo tener un estereo digital de 2 canales y sonido análogo. En este caso, el modo de audiencia debe de ajustarse a Estándar (que ya debió de haber instalado- ver la página 31 si necesita hacer esto), si desea un sonido surround multi-canal.

Escuchando Sonido Surround

Este receptor fue diseñado teniendo en mente la instalación lo más sencilla posible, así que con la siguiente guía de instalación rápida, usted debe tener su sistema conectado para sonido surround en un abrir y cerrar de ojos. En la mayoría de los casos, usted puede utilizar simplemente los ajustes por regla del receptor.


1 Conectar su reproductor de DVD

Para sonido surround, usted necesita hacer una conexión digital desde el reproductor de DVD al receptor. Usted puede realizar este con una conexión coaxial u óptica (usted no necesita hacer ambas). Si usted conecta utilizando un cable óptico, se debe de referir al "Ajuste de Entrada Digital Optica" en la página 38 para asignar la entrada óptica al DVD.

Utilice un cable de video para conectar la salida de video en su DVD al receptor que utiliza las clavijas que se muestran abajo.

2 Conectar el receptor a su TV


Utilice un cable de video para conectar su receptor a la TV utilizando las clavijas como se muestra abajo.



3 Conectando sus altavoces

A continuación se muestra la instalación completa de seis altavoces, incluyendo el subwoofer. La instalación real en casa puede variar. Simplemente conecte los altavoces que tenga de la manera mostrada. El receptor trabajará solo con un par de altavoces estereo (los altavoces frontales en el diagrama), pero se recomienda usar por lo menos tres altavoces (dos frontales y un central), una instalación completa es lo mejor.

Asegúrese de que haya conectado el altavoz en la parte derecha de la terminal derecha y el altavoz en la izquierda a la terminal izquierda. También asegúrese de que las terminales positivo y negativo (+/-) en el receptor concuerden con aquellas en los altavoces.



Nota:

Cuando utilice el altavoz en su TV como el altavoz central (c), conecte la clavija **CENTER PREOUT** en esta unidad a la clavija de entrada de audio en su TV. En este caso, el altavoz central mostrado no es necesario.

4 Enchufando el receptor y encendiéndolo, seguido por su reproductor de DVD, su subwoofer y la TV

Asegúrese de ajustar la entrada de video en su TV a este receptor. Revise el manual de la TV si no sabe cómo hacer esto.

También asegúrese de que el DVD esté mostrando la pantalla del receptor, indicando que la entrada de DVD ha sido seleccionada. Si no es así, presione DVD para ajustar el receptor a la entrada de DVD.

5 Presione SETUP en el panel frontal para especificar el ajuste de su altavoz y el tamaño de la habitación


Utilice el discado **MULTI JOG** para seleccionar y **ENTER** para confirmar su selección. Vea "Utilizando el Ajuste Rápido" en la siguiente página si no está seguro de los ajustes.

6 Reproduzca un DVD, y ajuste el volumen de su preferencia

Hay varias opciones de sonido que usted puede elegir, Vea las páginas 29 y 30 y "Escogiendo el Ajuste de su Receptor" en las páginas 34-39 para más opciones de instalación.

Utilizando el Ajuste Rápido

Usted puede utilizar el Ajuste Rápido para instalar su sistema y correrlo con tan solo oprimir algunos botones. El receptor realiza automáticamente los ajustes necesarios después de que usted haya seleccionado el ajuste de altavoces y el tamaño de la habitación. Si usted desea hacer ajustes más específicos, favor de referirse a "Eligiendo El Ajuste de su Receptor" en las páginas 34-39. Utilice los controles del panel frontal para los pasos siguientes.



1 Si el receptor está apagado, presione POWER para encenderlo.

El indicador STANDY desaparece

2 Presione SETUP

La pantalla le indica que debe seleccionar su ajuste de altavoces.

3 Utilice el discado MULTI JOG para elegir el ajuste de sus altavoces

Circule entre las diferentes opciones:

Nota:

Revise la tabla siguiente para encontrar el ajuste de altavoces que corresponda con su sistema.

	5.1ch	 5.0ch	
3.0ch			4.1ch
	3.1ch	 4.0ch	

			Altavoces Surround	Subwoofer
3.0 ch	1	√	×	×
3.1 ch	1	√	×	1
4.0 ch	1	×	√	×
4.1 ch	1	×	√	1
5.0 ch	1	√	√	×
5.1 ch	1	√	√	1

4 Presione ENTER

La pantalla le solicita que seleccione el tamaño de su habitación

5 Utilice el discado MULTI JOG para elegir el tamaño de su habitación

Dependiendo de la distancia de sus altavoces surround desde la posición de audición, elija entre Small (pequeño) Medium (medio) o Large (grande). Ver la tabla siguiente

	S	M	L
Frontal	3,68	3,68	3,68 metros
	metros	metros	
Centro	3,05	3,05	3,05 metros
	metros	metros	
Surround	1,83	2,13	2,74 metros
	metros	metros	

6 Presione ENTER para confirmar su ajuste

La pantalla muestra el ajuste de altavoces y el tamaño de habitación que haya elegido


Conectando Su Equipo

Antes de hacer o cambiar las conexiones, apague la fuente de poder y desconecte el cordón de energía de la toma de ca.

Cables de Audio/Video

Use cables de audio/video (no incluidos) para conectar los componentes de audio/ video y un cable de video para conectar el monitor de TV. Conecte los enchufes rojos a R (derecha), los enchufes blancos a L (izquierda) y los enchufes amarillos a VIDEO.

Asegúrese de insertarlos completamente.



Cables de Video S

Utilice cables de Video S (no incluidos) para obtener una reproducción de imagen más clara que con los cables de video normales.


Conecte desde una clavija de video S en la parte posterior del receptor a una clavija de video S en el componente de video que este conectando.

Asegúrese de insertarlo completamente.



Cables del Componente de Video

Utilice los cables de componente de video para obtener la mejor reproducción posible de color de su fuente de video. La señal de video se divide en la señal de iluminación](Y) y las señales de color (PB y PR) y después sale. En esta manera, la interferencia entre las señales se minimiza. Conecte desde las clavijas del componente de video en la parte posterior del receptor a las clavijas del componente de video en el componente de video que esté conectando.




Cables Digitales de Audio / Cables Ópticos

Utilice cables digitales de audio coaxiales o cables ópticos (no incluidos) para conectar los componentes digitales a su receptor. Los cables de video estándar también pueden utilizarse para conexiones coaxiales.

Cordón Digital Coaxial de Audio (o cordón de video estándar)

Cable Óptico




Conectando Componentes Digitales

La mejor manera para conectar este receptor para sonido surround es el usar una entrada digital. Usted puede realizar esto ya sea con conexiones coaxiales u ópticas (no necesita hacer ambas). La calidad de estos dos tipos de conexiones es la misma, pero ya que algunos componentes digitales tienen solo un tipo de terminal digital, solo es cuestión de que las terminales correspondan (por ejemplo, la salida coaxial del componente a la entrada coaxial en el receptor). Este receptor tiene tres entradas digitales (dos coaxiales y una óptica). Conecte sus componentes digitales como se muestra a continuación.

Conecte la clavija de salida digital marcada como **DIGITAL OUT** a la entrada óptica en un reproductor digital (actualmente estos incluyen MD, DAT y CD-R) para hacer grabaciones digitales directas con esta unidad.

Cuando conecte su equipo, siempre asegúrese de apagar la corriente y que el cable de energía esté desconectado de la toma de ca. Las flechas indican la dirección de la señal de audio.




Nota:

Si usted tiene un reproductor LD, necesita realizar conexiones especiales para asegurar que pueda reproducir LDs formato RF en su sistema. En este caso, conecte su DVD/LD o reproductor de LD a un demodulador RF utilizando tanto la salida de RF como una conexión digital coaxial u óptica, después conecte el demodulador RF a este receptor. También le recomendamos conectar componentes digitales a clavijas análogas de audio. Le recomendamos conectar componentes digitales a clavijas análogas de audio. Ver el manual de instrucciones del componente si no está seguro de estas clavijas de entrada y salida.

Conectando Componentes de Audio

Para los componentes con que usted desee grabar, usted necesita conectar cuatro enchufes (un grupo de entradas de estereo y un grupo de salidas de estereo). Para componentes que solo reproducen, solo necesita conectar un grupo de enchufes de estereo. Usted debe también conectar sus componentes digitales a clavijas análogas de audio si usted desea grabar a/desde componentes digitales (como un MD) a /desde componentes análogos. Ver la página 14 para más acerca de conexiones digitales.

Cuando conecte su equipo, siempre asegúrese de que la fuente de poder esté apagada y que el cable de energía esté desconectado de la toma de ca. Las flechas indican la dirección de la señal de audio.




Conectando Componentes de Canal 5.1 del DVD

Si usted tiene un reproductor de DVD con salidas análogas multi-canal, o prefiere usar un decodificador externo, usted puede conectarlo a las entradas análogas multi-canal del receptor.

Cuando conecte su equipo, siempre asegúrese de que el receptor esté apagado y desconectado de la toma de corriente. Las flechas indican la dirección de la señal de audio.

Nota:

La salida de canal 5.1 puede ser usada solo cuando se seleccione DVD 5.1 CH. (ver página 32).




Conectando los Componentes de Video

Conecte sus componentes de video a las clavijas como se muestra abajo. En relación a los componentes de su video digital (como un Reproductor de DVD), usted debe usar las conexiones análogas dibujadas en esta página para la señal de video, pero para escuchar una fuente digital (como un DVD), usted deberá conectar la salida de audio a una entrada digital (ver página 14). Es también buena idea el conectar sus componentes digitales con conexiones análogas de audio (ver página 15).


Para mejor calidad de video, puede utilizar clavijas de componente de video o las clavijas de video S en la parte posterior del receptor en lugar de las clavijas regulares de video.

Cuando conecte su equipo siempre asegúrese de que la energía está apagada y el cordón de energía esté desconectado de la toma de corriente. Las flechas indican la dirección de la señal.




Conectando a la Terminal de Video en el Panel Frontal

Se accede a las conexiones frontales de video a través del selector de entrada en el panel frontal como **VIDEO**. Hay clavijas de audio/video estándares, así como una clavija de video S.



Conectando Antenas

Conecte la antena AM y el cable para antena FM. Para mejorar la recepción y calidad del sonido, conecte antenas externas (ver Usando Antenas Externas). Siempre asegúrese de que el receptor esté apagado y desconectado de la toma de corriente antes de hacer o cambiar cualquier conexión.




Cable de antena FM

Conecte el cable de antena FM y extiéndalo completamente en dirección vertical junto un el marco de ventana u otra área adecuada.


Antena AM

Ensamble la antena y conéctela al receptor. Anéxela a una pared (si lo desea) y oriéntela en la dirección que la proporcione la mejor recepción.



Broches Conectores de Antena


Gire las hebras de cable expuestas juntas e insértelas en el orificio, después abroche el cierre del conector.



Utilizando Antenas Externas


Para Mejorar la Recepción FM

Conecte una antena FM externa.



Para mejorar la recepción AM

Conecte un cable de vinilo de 15-18 pies (4,5-5,4 m) de largo a la terminal de antena AM sin desconectar la antena AM incluida. Para la mejor recepción posible, suspenda horizontalmente en el exterior.




Conectando Altavoces

Aquí mostramos un complemento completo de seis altavoces (incluyendo subwoofer), pero la conformación en el hogar de cada quien variará. Conecte los altavoces en la manera que aquí se describe. El receptor trabajará con solo dos altavoces estéreo (llamados altavoces "frontales" en el diagrama), pero se recomienda el uso de por lo menos tres altavoces, y un grupo completo es lo mejor.

Asegúrese de que usted conecte el altavoz a la derecha con la terminal derecha y el altavoz en la izquierda con la terminal izquierda. También asegúrese de que las terminales positivo / negativo (+/-) en el receptor hagan juego con aquellas en los altavoces.

Nota:


• Use altavoces con impedancia nominal de 8 Ω a 16 Ω .



Cuando utilice el altavoz en su TV como el altavoz central (c), conecte la clavija CENTER PREOUT en esta unidad a la clavija de entrada en su TV. En este caso, el altavoz central no es necesario

Terminales de Altavoz

- 1. Gire los cables trenzados expuestos juntos.
- 2. Suelte la terminal del altavoz e inserte el cable expuesto.
- 3. Abroche la terminal.



Las terminales de altavoz también aceptan enchufes simples de banana. (Referirse al manual de los altavoces para detalles).



Precaución:

Asegúrese que todos los cables descubiertos del altavoz se giren juntos y se inserten completamente en la terminal del altavoz. Si cualquier cable descubierto del altavoz toca el panel posterior puede provocar que la corriente se corte como una medida de seguridad. Utilice cables de altavoz de buena calidad para conectar los altavoces al receptor.

Sistemas de Altavoz A y B

El receptor tiene dos sistemas de altavoz: A y B. El A es el sistema principal que da soporte a la instalación completa de altavoces. Si usted cambia en ambos sistemas de altavoz A y B, únicamente los altavoces frontales y el subwoofer se podrán escuchar. Ningún sonido vendrá de los altavoces centrales o surround., pero las fuentes multi-canal serán mezcladas en los altavoces activos para que ningún sonido se pierda. Similarmente, si usted elige solo el sistema B, usted solo escuchará los altavoces frontales conectados al sistema B y las fuentes multi-canal se mezclaran a estos dos altavoces.

Consejos para la Ubicación de Altavoces.

Los altavoces normalmente son diseñados con un lugar particular en mente. Algunos son diseñados para piso, mientras que otros deben ser colocados en repisas para que suenen mejor. Algunos pueden ser colocados cerca de la pared; otros deben ser colocados lejos de las paredes. Siga esta guía sobre la colocación que el fabricante del altavoz proporciona con sus altavoces particulares para obtener lo mejor de ellos.


- Coloque los altavoces frontales izquierdo y derecho a distancias iguales de la TV.
- Cuando coloque altavoces cerca de la TV, le recomendamos altavoces magnéticamente recubiertos para prevenir una posible interferencia, como una decoloración de la imagen cuando la TV esté encendida. Si no tiene altavoces magnéticamente recubiertos y nota decoloración de la imagen de TV, mueva los altavoces lejos de la TV.
- Instale el altavoz central por arriba o junto de la TV, de tal manera que el sonido del canal central esté localizado en la pantalla de TV.


Precaución:

Si usted elige instalar el altavoz central arriba de la TV, asegúrese de que lo asegure con masilla, u otros medios adecuados, para reducir el riesgo de daño o lesión resultante de una caída del altavoz de arriba de la TV en caso de choques externos como terremotos.

- Si es posible, instale los altavoces surround ligeramente arriba del nivel del oido.
- Trate de no instalar los altavoces surround más lejos de la posición de atención que de los altavoces frontales y centrales. Al hacer esto se puede debilitar el efecto de sonido surround.
- Para alcanzar el mejor sonido surround posible, instale sus altavoces como se muestra abajo.
 Asegúrese de que todos los altavoces estén instalados con seguridad para prevenir accidentes y mejorar la calidad de sonido.

Vista aérea de la instalación de altavoces





Salida ca

La corriente abastecida a través de esta salida es encendida y apagada por el interruptor POWER en el receptor. El consumo de energía eléctrica total del equipo conectado no debe exceder de 100 W (0,8A).

Precaución:

No conecte un calentador, TV, o cualquier otro tipo de aparatos pesados. También asegúrese de que no hay cables del altavoz expuestos tocando el panel, esto puede provocar que el receptor se apague automáticamente.

Notas:

- Esta unidad debe ser desconectada removiendo el enchufe de energía del socket de la pared cuando no esté en uso regular.
- No conecte aparatos con alto consumo de energía como calentadores, planchas, o televisiones a esta SALIDA DE ca para evitar sobrecalentamiento y riesgo de incendio. Esto puede también provocar un mal funcionamiento del receptor.

Precaución del Cable de Energía

Maneje el cordón de energía por el enchufe. No jale el enchufe tirando del cordón y nunca toque el cordón de energía cuando sus manos estén húmedas, pues esto puede provocar un corto circuito o choque eléctrico. No coloque la unidad, un mueble, etc., encima del cordón de energía, o pinche el cordón. Nunca anude o amarre con otros cordones. Los cordones de energía deben ser enrutados de manera que no sea probable que se pisen. Un cordón de energía dañado puede provocar un incendio o darle un choque eléctrico. Revise el cordón de energía de vez en cuando. Cuando lo encuentre dañado, contacte a su tienda RadioShack local para que lo asista.


Operando Otros Componentes

Al conectar un cordón de control (opcional), usted puede controlar otro equipo con una marca OSR usando este control remoto. Apunte el control remoto hacia el sensor remoto del receptor, aún cuando opere otro equipo.

Las señales del control remoto son recibidas por el sensor remoto del receptor, y son enviadas a otros dispositivos a través de la terminal **CONTROL OUT.**

Nota:


Usted puede también controlar componentes con un marca **OSR** apuntando el control remoto del receptor directamente a los componentes. Este tipo de operación no requiere cordones control.



Unidad de Control Remoto

Controles y Pantallas

Panel Frontal



1. Botón POWER (de ENCENDIDO)

Cambia el receptor entre encendido y en espera.

- **2. Indicador de STANDBY (EN ESPERA)** Se ilumina cuando el receptor está en espera.
- **3. Sensor remoto**Recibe las señales del control remoto
- 4. Botón ENTER
- 5. Selector MULTI JOG

El selector multi jog desempeña un número de tareas. Úselo para seleccionar opciones después de haber presionado TONE CONTROL, QUICK SETUP o TURNER EDIT.

6. MASTER VOLUME

7. Clavijas PHONES (de AUDÍFONOS)

Usarla para conectar audífonos. Cuando los audífonos estén conectados, no hay sonido de salida desde los altavoces.

8. Botones PRESET TUNING (páginas 41-42)

Selecciona las memorias de estación cuando se usa el sintonizador

9. Botones TUNING (página 40)

Selecciona la frecuencia cuando se usa el sintonizador

10. Botones LISTENING MODE (Modo de audiencia)

STANDARD (página 29)

Presione para decodificación Estándar y para cambiar entre las diferentes opciones de Pro Logic II.

ADVANCED SURROUND (página 29)

Utilice para cambiar entre los diferentes modos surround.

STEREO/DIRECT (página 29)

Enciende o apaga directamente el reproductor. Este desvía los controles y los niveles de canal para reproducción más exacta de una fuente.

11. Botón SIGNAL SELECT (páginas 30,32-33).

Usar para seleccionar ente una señal análoga o igital.

12. Botón MIDNIGHT (ver página 32)

Usarlo cuando escuche la banda sonora de una película a bajo volumen.

13. Botón de SPEAKERS.

Usar para cambiar entre el sistema de altavoces: $\mathbf{A} \Rightarrow \mathbf{B} \Rightarrow \mathbf{A} + \mathbf{B}$

14. Botón MONITOR

Enciende o apaga el monitoreo de cintas.

15. Botón TONE

Presione este botón para acceder a los controles de bajo y triple, que usted puede ajustar con el selector **MULTI JOG**

16. Botón SETUP

17. VIDEO INPUT (página 17)

18. Botón FL DIMMER

Usar para obscurecer o abrillantar la pantalla fluorescente (FL)

19. Botón INPUT ATT

Utilice para atenuar (disminuir) el nivel de una señal de entrada análoga para prevenir distorsión.

20. Botón MPX (página 40)

Presione para recibir la programación de radio en mono

21. Botón BAND (página 40)

Cambia entre las bandas de radio AM y FM


22. Botón CLASS (páginas 41-42)

Cambia entres tres clases de memorias de estación.

23. Botón TURNER EDIT (páginas 41-42)

Presione para memorizar y nombrar una estación para poder llamarla más tarde utilizando los botones **P-SET** ←/⇒ en el control remoto.

PANTALLA



1. Indicadores SIGNAL SELECT

Se ilumina para indicar el tipo de señal de entrada asignada para el componente actual.

AUTO

Se ilumina cuando se selecciono la señal AUTO.

DIGITAL

Se ilumina cuando se detectó una señal de audio digital

DIGITAL

Se ilumina cuando se detecta una señal DOLBY DIGITAL

ANALOG

Se ilumina cuando se detecta una señal análoga.

DTS Se ilumina cuando se detecta una señal DTS.

2. Indicador DTS.

Cuando el modo Estándar del receptor está encendido, este se ilumina para indicar la decodificación de una señal DTS.

3. Indicador Digital.

Cuando el modo Estándar del receptor está encendido, este se ilumina para indicar la reproducción de una Señal Dolby Digital.

4. Indicador PRO LOGIC II

Cuando el modo Estándar del receptor está encendido, este se ilumina para indicar la decodificación Pro Logic II

5. Indicador ATT

Se ilumina cuando se usa INPUT ATT para atenuar (reducir) el nivel de la señal de entrada análoga.

6. Indicador DIRECT

Se ilumina cuando la fuente de reproducción directa está en uso. Esta función desvía todos los efectos de tono, balance, DSP y Dolby Surround.

7. Indicador MIDNIGHT

Se ilumina cuando el modo de audiencia MIDNIGHT está en uso.

8. Indicador de MONITOR

Se ilumina cuando el MONITOR es seleccionado. (página 43).

9. Indicador de Altavoz.

Muestra si el sistema de altavoz está encendido o

SP A significa que los altavoces están encendidos.

SP significa que los audífonos están conectados.

10. Pantalla de Caracteres.

11. ADV SURR (Surround Avanzado)

Se ilumina cuando uno de los modos de Surround Avanzado ha sido seleccionado.

12. Indicador DSP

Se ilumina cuando se ha seleccionado cualquier modo Advanced Theater o DSP.

13. Indicador LOUDNESS

Se ilumina cuando LOUDNESS está encendido. Usar para amplificar los bajos y tripies a volumen bajo.

14. Indicadores TUNER

STEREO:

Se ilumina cuando una programación de FM estereo se está recibiendo en un modo auto estereo

MONO:

Se ilumina cuando el modo mono está usando el botón MPX

TUNED:

Se ilumina cuando una programación se está recibiendo.


15. Nivel Maestro de volumen

Muestra el nivel de volumen general. --- dB indica el nivel mínimo, y -0 dB indica el nivel máximo.

Notas:

Dependiendo en los ajustes de nivel para cada canal, el nivel máximo puede ir en un rango entre –10 dB y 0 dB

Control Remoto



1. FUENTE DE ENERGÍA

Presione para encender/ apagar otos componentes conectados al receptor.

2. Botones MULTI CONTROL

Presione para seleccionar el control de otros componentes (ver "Controlando el Resto de su Sistema" en las páginas 44-61).

3. RCV

Cambia el remoto para controlar el receptor (utilizado para seleccionar las características arriba del número de los botones (como INPUT ATT, FL DIMMER)). También usar este botón para ajustar sonido surround.

4. Botones numéricos /Controles de Receptor /ENTER

Utilizar los botones numéricos para seleccionar una frecuencia de radio directamente (página 40) o las pistas de un CD o DVD.

DISC (ENTER)

El uso de estos botones depende en el componente seleccionado. Puede ser usado para introducir comandos para TV o DTV, y puede ser utilizado para seleccionar un disco en un reproductor multi-**CD.**

Controles del Receptor

Presione el botón RCV primeramente para acceder las funciones arriba de los botones numéricos. La pantalla parpadea cuando no es posible utilizar una función.

TONO DE PRUEBA (página 39)

Suena el tono de prueba cuando se instala el sonido surround del receptor.

INPUT ATT

Atenúa (disminuye el nivel de una señal input análoga para prevenir la distorsión.

FL DIMMER

Obscurece o abrillanta la pantalla.

CH SELECT (página 39)

Selecciona un altavoz cuando se instalen los sonidos surround del receptor.

NIVEL +/- (página 39)

Ajusta los niveles del sonido surround del receptor

Botones EFECT +/- (página 32)

Añade o resta la cantidad del efecto con diferentes modos de audiencia avanzada (excepto 5 Ch Strereo y SB Virtual)

5. Controles de Componente/ Sintonización

Los botones principales (,, , etc) son utilizados para controlar un componentes después de que ha sido seleccionado utilizando los botones MULTI CONTROL. Los controles tuner /DVD arriba de estos botones pueden ser accedidos después de que usted ha seleccionado el botón MULTI CONTROL correspondiente – TUNER o DVD (cuando está conectado a DTV).

DTV INFO

Utilice para llevar pantallas de información en una TV digital.

MPX/RETUR (página 40)

Los cambios entre la recepción estéreo y mono de la programación FM. Si la señal es débil, entonces al cambiar a mono se mejorará la calidad de sonido.

D ACCESS (página 40-41)

Después de presionar, usted puede acceder a una estación de radio directamente utilizando los botones numéricos.

T EDIT/GUIDE (páginas 41-42)

Presione para memorizar y nombrar una estación para llamar usando los botones **P-SET** ⇔/⇒. También muestra las guías en una TV digita y actúa como un botón de pausa para CDs, cintas o DVDs.

BAND (página 40)

Cambia entre las bandas de sintonía AM y FM

CLASS (páginas 41-42)

Cambia entre los tres bancos (clases) de estación de radio preajustadas.

DTV/DISP

Cambia una TV digital de on/off. También puede ser usado para cambiar la pantalla entre el nombre de la estación preestablecido y la frecuencia para el sintonizador.

DTV MENU

Muestra los menus en una TV digital.

6. Controles DVD (Presione DVD primero para acceder)

Estos controles también funcionará como controles de DTV, dependiendo del componente que usted haya seleccionado.

TOP MENU

Muestra el menú 'top' de un disco DVD.

AUDIO

Cambia el lenguaje o canal de audio

SUBTITULOS

Muestra/cambia los subtítulos incluidos en los DVD-Videodiscs multi-linguales.

ANGULO

Cambia los ángulos de la cámara en discos con escenas de varios ángulos.

7. INSTALACIÓN REMOTA (páginas 41-47)

Presione este botón para instalar el control remoto para que controle otros componentes.

8. Botones de CONTROL DEL RECEPTOR

ESTANDAR (página 29)

Presione para decodificación Estándar y para cambiar entre varias opciones Pro Logic II.

ADV SURR (página 30)

Utilice para cambiar entre los diferentes modos de surround.

STEREO (página 29)

Enciende / apaga directamente la reproducción. Este desvía los controles de tono y niveles de canal para la reproducción más exacta de una fuente.

SIGNAL SEL (páginas 30, 32-33) Utilice para seleccionar entre una señal análoga o una digital.

INPUT SEL

Utilice para seleccionar la fuente de entrada.

NIGHT LOUD (página 32) Cambia a audiencia Media o Fuerte.

MUTE

Silencia el sonido (o lo restablece)

9. Botones de Control de TV

Estos botones son para controlar la TV asignada al botón TVC. Si usted tiene dos TVs, asigne TV principal al botón TVC.

TV VOL +/-

Utilice para ajustar el volumen en su TV.

TV INPUT

Utilice para seleccionar la función de TV.

POWER

Utilice para encender /apagar la energía de la TV

10. Pantalla LED

Esta pantalla parpadea cuando se envía un comando desde el control remoto.

11. RECEVER POWER

Este cambia entre el modo en espera y encendido del receptor.

12. ⇔☆⇩ -(TUNING/P-SET +/-)/ENTER

Utilice los botones de flechas cuando se instale el sistema de sonido surround (ver páginas 34-38). También utilizado para controlar menus/opciones de DVD y para la pista 1 de una casetera doble. Use los botones TUNING ↑/♣ para encontrar frecuencias de radio y usar P-SET ⇔/⇒ para encontrar estaciones preestablecidas (página 41-42).

13. CANAL +/-

Seleccione la estación de radio. También salta las pistas hacia atrás y hacia delante en CDS, DVDs, etc.

14. MASTER VOLUME +/-

Utilice para ajustar el volumen de audiencia.

15. Botón de MENU

Muestra el menú del disco de DVD/Video Discs. También muestra los menús de TV y DTV.

Controles y Pantallas

Introducción a Modos de Sonido

Existen tres opciones básicas de sonido: Estéreo/directo / Estándar y Surround Avanzado

Estéreo/ Directo

Cuando usted seleccione **STEREO** o **DIRECTO**, usted escuchará la fuente a través de los altavoces frontal izquierdo y derecho (y posiblemente su subwoofer dependerá en los ajustes del altavoz). Las fuentes multi canal Dolby Digital y DTS son mezcladas a esterero.

En **STEREO**, usted escuchará el audio con los ajustes surround y usted utilizará las funciones de Media noche, Fuerte y control de Tono.

Con **DIRECT**, usted desviará todos los efectos y ajustes surround de tal manera que el audio permanezca tan cera de la señal de fuente de audio como sea posible.

Nota:

Si usted cambia a los controles de Media noche, Fuerte y Control de Tono cuando **DIRECT** ha sido seleccionado, el receptor cambiará automáticamente a **STEREO**.

Modos Estándar

El modo estándar puede ser utilizado para decodificar las fuentes Dolby Digital, DTS o Dolby Surround. Las siguientes opciones de modo surround pueden también añadir sonido surround a fuentes de estéreo regular.

Usted puede identificar los programas Dolby digital por las marcas (Dolby Surround está marcado (Dolby Surround está puede también incorporar Dolby Surround.)

Elija uno de los siguientes y añada profundidad a la fuente de 2 canales.

Pro Logic

Este modo proporciona sonido surround de 4.1 canales. Es menos sensible a la calidad del material de origen, de esta manera puede ser útil cuando el modo Pro Logic II Movie/Music no da buenos resultados

Pro Logic II Movie

Este modo proporciona sonido surround de 5.1 canales. Es adecuado para películas, especialmente aquellas grabadas en Dolby Surround. La separación de canales y el movimiento de efectos surround es comparable con Dolby Digital 5.1

Pro Logic II Music

Este modo proporciona sonido surround de 5.1 canales y es adecuado para música. El efecto surround es más envolvente que Pro Logic II.

Modos Surround Avanzados

Los Modos Surround Avanzados son diseñados para ser usados con fuentes audio/visuales de sonido surround multi-canal (como DVDs y LDs). Los modos de Surround Mas Avanzados son diseñados para ser utilizados con bandas sonoras de películas, pero algunos modos también son adecuados para fuentes de música. Trate varios ajustes con varias bandas sonoras para ver cuál prefiere.

Película

MUSICAL

Canal de Centro Posterior Virtual (VIRTL SB)

El efecto del canal de centro posterior virtual estimula la audición del canal 6.1 surround dando la impresión de que hay dos altavoces surround atrás en su sistema al escuchar a una fuente de 5.1 canales.

EXPANDIDO


Este modo es diseñado especialmente para dar sonido profundo a fuentes de estereo. El efecto global construye un espacio de sonido dinámico y amplio, permitiendo señales de dos canales (estereo) para imitar fielmente el sonido de cinco bocinas. Usar Dolby Pro Logic para un efecto estero surround. Usted puede usar también fuentes de Dolby Digital para un campo de estéreo más amplio que el modo ESTANDAR.

Estereo 5-Canales

Este puede ser seleccionado para dar un sonido multi-canal a una fuente de estéreo, utilizando todos los altavoces en su instalación

Escogiendo la Señal de Entrada

Usted necesita acoplar un componente a las entradas análoga y digital en la parte posterior del receptor para seleccionar entre las señales de entrada.



1. Presione **SIGNAL SEL** (SIGNAL **SELECT** el panel frontal) para en seleccionar la señal de entrada correspondiente al componente de origen. Cada presión de tecla intercambia entre AUTO, DVD, 5.1 ch. ANÁLOGO, y **DIGITAL**. El preestablecido es **AUTO**.

DVD 5.1ch. Aparecerá únicamente cuando se selecciona **DVD** utilizando el control remoto o el control multifunciones del panel frontal.


Cuando se ajusta a **DIGITAL**, el símbolo **DIGITAL** se enciende cuando hay una entrada de Dolby Digital, y **DTS** se enciende cuando hay una señal DTS.

Nota:

- Este receptor solamente puede reproducir formatos Dolby Digital, PCM (32KHz, 44KHz, 48 KHz, y 96 KHz) y señal digital DTS. Con otros formatos de señal digital, se ajusta a ANALOG.
- Usted puede recibir ruido al reproducir un disco DTS a través de las salidas análogas en un reproductor compatible DTS LD o CD. Para una reproducción adecuada, ajuste la señal de salida a DIGITAL.

 Algunos reproductores de DVD no cuentan con salidas DTS. Para mas detalles, refiérase al manual de instrucciones incluido en su reproductor DVD.

Escuchando la Reproducción Multi-canales




1. Encienda el componente de reproducción.

2. Seleccione la fuente que desea reproducir. Utilice los botones multi-control en el control remoto (o la palanca multi-funciones en el panel frontal).

3. Presione STANDARD.

Si la fuente es Dolby Digital, el formato adecuado de decodificación, DTS, o Dolby Surround codificado, será seleccionado automáticamente y se mostrará en la pantalla.

Si usted está escuchando una fuente de dos canales, cada presión de tecla cambia la pantalla como se muestra a continuación:



4. Inicie la reproducción del componente seleccionado en el paso 1.

Utilizando Estéreo/ Directo

Cuando usted selecciona **SETEREO** o **DIRECT**, usted escuchará la fuente a través de las bocinas izquierda y derecha únicamente, y posiblemente a través del subwoofer, dependiendo de los ajustes de sus bocinas. Las fuentes multi-canal Dolby digital y DTS son mezcladas a estéreo. Vea le página 29 para saber más sobre estos modelos.

Presione repetidamente Stereo (Stereo/ DIRECT en el panel frontal) para intercambiar entre las dos opciones.

Nota:


Si usted cambia al modo de escuchar en la noche, o los controles de tono cuando **DIRECT** está seleccionado, el receptor cambia automáticamente a **Stereo**.

Utilizando el Surround Avanzado

El procesamiento de señales Dolby Pro Logic, Dolby Digital y DTS es realizado automáticamente, correspondiendo con la señal de salida.

Presione repetidamente ADV SURR (SURROUND AVANZADO en el panel delantero) para ver las opciones de sonido.

Cada cambio se muestra en la pantalla de la siguiente manera:



Favor de referirse a la página 29 para tener más detalles de cada efecto de sonido.

Nota:

Los niveles de efecto de Película, Música, y Expandido pueden ser ajustados en el rango del 10 al 90 (el preestablecido es 70) presionando **EFFECT** +/-. El nivel de efecto puede ser establecido para cada uno de estos modelos de Surround Avanzado. Los modos Estándar y Estéreo no pueden ser cambiados.

Utilizando los Modos "Loudness" y Modo de Escuchar en la Noche

La característica de Loudness puede ser utilizada para obtener tonos graves y agudos mejorados de las fuentes de música en niveles bajos de volumen

La característica de modo para escuchar en la noche le permite escuchar un efectivo sonido surround de películas a bajos niveles de volumen. El efecto se ajusta automáticamente de acuerdo al volumen que esta escuchando.


Presione NIGNT LOUD. (MIDNIGHT en el panel frontal).

Cada presión de esta función pasa los efectos como se muestra a continuación:



Utilizando los Controles de Tono

Dependiendo en lo que esté escuchando, usted querrá ajustar los tonos graves y agudos utilizando el control del panel frontal.



1. Presione TONE para seleccionar la frecuencia que desea ajustar.

Cada vez que presiona este modo cambia entre tonos **GRAVES** y **AGUDOS**.


2. Utilice el disco del control multi-funciones para cambiar la cantidad de tonos graves o agudos, según sea necesario.

Espere aproximadamente cinco segundos para que sus cambios sean realizados de manera automática.

Nota:

- Los controles de tono solamente pueden ser utilizados en el modo de Sonido Estéreo.
- Cuando el receptor está seleccionado en Direct, utilizando los controles de tono, cambia automáticamente el receptor al modo Estéreo.

Reproduciendo Otras Fuentes




- 1. Encienda el componente de reproducción.
- 2. Encienda la corriente del receptor.
- 3. Seleccione la fuente que desea reproducir.

Utilice los botones de MULTO CONTROL en el control remoto (o palanca multifunciones en el panel frontal).

4. Inicie la reproducción del componente seleccionado en el paso 1.

Seleccionado las Entradas Análogas Multo-Canal.

Si usted ha conectado in decodificador o un reproductor de DVD con salidas análogas multicanal a este receptor (página 16), usted deberá seleccionar las entradas análogas multi-canal para una reproducción de sonido surround.



- 1. Presione DVD o selecciónelo con el disco del control multi-funciones (en el panel frontal).
- 2. Presione SIGNAL SEL (SIGNAL SELECT en el panel frontal) presione repetidamente para seleccionar DVD 5.1 ch.

Para cancelar la reproducción de las entradas multi-canal, utilice el botón **SIGNAL SEL** (**SIGNAL SELECT**) para seleccionar una señal de entrada diferente.


Nota:

- Cuando se selecciona la reproducción de las salidas multi-canal, usted no puede utilizad los botones SPEAKERS, INPUT ATT, TONE y NIGHT LOUD, así como tampoco los modos de sonido Estándar, Surround Avanzado, y Stereo / Direct.
- Cuando selecciona la entrada de reproducción multi-canal, solamente el volumen y los canales pueden ser ajustados.

Ajustando el Receptor

Seleccionando el Ajuste de Su Receptor

Para asegurar el mejor sonido surround posible, asegúrese de completar el siguiente procedimiento de ajuste. Esto es particularmente importante al utilizar Dolby Surround. Usted solamente necesitará hacer estos ajustes una sola vez (a menos que cambie el lugar actual de sus bocinas o añada bocinas nuevas). Refiérase a las siguientes páginas para mas detalles en cada uno de los ajustes.



1. Presione RECEIVER POWER para encender el aparato.

El indicador **STAND BY** se apaga.

- 2. Presione RCV.
- 3. Utilice ← o → para seleccionar la opción que desea ajustar.

Será más fácil ajustar uno por uno cada opción, siguiendo el orden que se menciona a continuación (en las siguientes páginas). El ajuste actual se muestra para cada opción a través de la pantalla.

• Ajuste de las bocinas (página 35)

Especifica el número y tipo de bocinas que tiene conectadas.

• Ajuste de subwoofer (página 35)

Especifica que se utiliza subwoofer.

• Ajuste de frecuencia "Crossover" (página 35)

Determina que frecuencias serán enviadas al subwoofer (o bocinas grandes).

• Ajuste de Atenuador LFE (página 36)

Especifica en nivel pico del canal LFE.

• Ajuste de distancia de bocinas delanteras (página 36)

Especifica la distancia de su posición para escuchar las bocinas delanteras.

• Ajuste de la bocina central (página 36)

Especifica la distancia entre usted y la bocina central

• Ajuste de distancia de las bocinas de surround (página 37)

Especifica la distancia entre usted y las bocinas de surround.

• Ajuste de control de rango dinámico (página 37)

Comprime el rango dinámico de la pista.

• Ajuste Dual Mono(página 37)

Aísla un canal al escuchar discos con codificación Mono Dual.

• Ajuste de entrada de fuente de componente (página 38)

Especifica los componentes a ser asignados a las entradas de video y digitales. (abajo)

- Ajuste de entrada de componente de video 1
- Ajuste de entrada de componente de video 2
- Ajuste de entrada coaxial digital 1
- Ajuste de entrada coaxial digital 2
- Ajuste de entrada óptica digital 1

- 4. Utilice ↑ o ↓ para realizar el ajuste. El ajuste se ingresa automáticamente.
- 5. Repita los pasos 3 y 4 para ajustar otros modos de surround.
- 6. Cuando termine, presione ENTER para salir.

Nota:

El receptor sale automáticamente del modo de ajuste después de 20 segundos de inactividad.

Ajuste de Bocinas

Ajuste preestablecido: S (todas las bocinas)


Usted deberá permitir que el receptor reconozca cuantas bocinas tiene, y que tan grandes son. El tamaño que seleccione (grande o chico) determina la cantidad de tonos graves que el receptor enviará a las bocinas.

En la pantalla, **F**, **C** y **S** se refieren a las bocinas delanteras, centrales y de surround, respectivamente. El tamaño de bocina es denominado **L** para bocinas grandes y **S** para bocinas pequeñas. Y * (asterisco) si no hay bocinas conectadas.

Notas:

- Si el tamaño de cono (diámetro) de la bocina es mayor a 5 pulgadas (12,5 cm), ajuste el tamaño de bocina a L.
- Seleccione de las opciones disponibles utilizando ↑ o ↓ y escoja una configuración que corresponda al ajuste e sus bocinas.

Una de las siguientes configuraciones debe corresponder a su ajuste:



Ajuste del Subwoofer

Ajuste preestablecido: ON

Usted puede seleccionar si se utiliza o no subwoofer. Utilice el ajuste plus (**PLS**) para tonos extra graves.

Utilice \uparrow o \checkmark para seleccionar el subwoofer en ON, PLS o OFF.

Notas:

- Si usted selecciona el ajuste de bocinas delanteras pequeñas, el ajuste SUBWG ON es ajustado y asegurado automáticamente.
- Cuando seleccione el ajuste plus, usted obtendrá los tonos graves del subwoofer aún si las bocinas delanteras están ajustadas a grandes.

Ajuste de la Frecuencia "Crossover"


Ajuste preestablecido: 100 Hz

La frecuencia crossover es el punto donde el receptor divide los sonidos altos y bajos (las frecuencias) entre las bocinas. Ya que la mayoría de las bocinas pequeñas no pueden manejar tonos graves profundos, usted puede enviar estos

sonidos al subwoofer (o si no tiene subwoofer, las bocinas grandes (L) en su sistema) en lugar de el ajuste de las bocinas a chicas (S) cuando realizó el ajuste. Seleccione el punto en el que desea que su frecuencia se dirija al subwoofer (o bocinas L).

Le recomendamos realice el ajuste a 200 Hz si sus altavoces son pequeñas, para librero.

Utilice \uparrow o \downarrow para especificar la frecuencia crossover para sus bocinas pequeñas (100 Hz, 150 Hz o 200 Hz)



100 Hz

Envía frecuencias graves debajo de 100 Hz al subwoofer (o bocinas L)

150 Hz

Envía frecuencias graves debajo de 150 Hz al subwoofer (o bocinas L)

200 Hz

Envía frecuencias graves debajo de 200 Hz al subwoofer (o bocinas L)

Notas:

Si todas las bocinas (delanteras, central y surround) están ajustadas a "L", la frecuencia crossover no puede ser ajustada, ya que no hay bocinas "S".

(en la pantalla aparece ***).


Ajuste del Atenuador LFE

Ajuste preestablecido: **0dB**

Las fuentes de audio Dolby digital y DTS incluyen tonos graves ultra bajos. Ajuste el atenuador LFE como sea necesario para prevenir

que los tonos graves ultra bajos distorsionen el sonido de las bocinas.

Utilice \uparrow o \downarrow para ajustar el nivel de atenuación (0 dB, 10 dB, o ** dB [∞])



Nota:

Cuando se selecciona ∞ (** aparece en la posición de escucha). LFE no está disponible.

Ajuste de Distancia de las Bocinas Delanteras

Ajuste preestablecido: 3 metros(10 pies)

Ajusta la distancia de las bocinas delanteras a la posición para escuchar.

Utilice ↑ o ↓ para ajustar la distancia de las bocinas delanteras de la posición principal para escuchar (dentro de un rango de 9 metros, [30 pies]).

Ajuste de Distancia de la Bocina Central

Ajuste preestablecido: 3 metros (10 pies)

La bocina central es comúnmente colocada directamente en frente del cuarto donde se escuchará y más cerca de que las bocinas delanteras. Esto significa que el sonido de la bocina delantera se escuchará primero que el de las bocinas delanteras. Para prevenir esto, ajuste la distancia de la bocina delantera de tal manera que la distancia demore el sonido y que las bocinas sean escuchadas al mismo tiempo.

Utilice \uparrow o \checkmark para ajustar la distancia de la bocina central desde la posición principal para escuchar (dentro de un rango de 3 metros [30 pies]).

Nota:

Cuando se selecciona C* en el ajuste de la bocina, la distancia de la bocina central no puede ser ajustada.

Ajuste de las Bocinas de Surround

Ajuste Preestablecido: 3 metros (10 pies)

Igual que la bocina central, debe ajustar la distancia de las bocinas surround de manera precisa para que todas las bocinas se escuchen al mismo tiempo.

Utilice \uparrow o \lor para ajustar la distancia de las bocinas surround desde la posición principal para escuchar (dentro de un rango de 3 metros [30 pies]).

Nota:

Cuando se selecciona S* en el ajuste de la bocina, la distancia de las bocinas surround no puede ser ajustada.

Ajuste de Rango Dinámico

Ajuste preestablecido: **OFF**

El rango dinámico es la diferencia entre los sonidos mas altos y mas suaves en cualquier señal dada. Con este ajuste, usted puede comprimir el rango dinámico, de tal manera que los sonidos de bajo nivel puedan ser escuchados más fácilmente (sonidos relativamente más altos) los sonidos mas altos no serán dominantes

Presione \uparrow o \downarrow para ajustar el rango de control dinámico (OFF, MAX o MID).

Nota:

- Cuando el nivel de volumen se aumenta, ajuste a **OFF**.
- Al escuchar niveles bajos de volumen, ajuste a MAX para una compresión máxima de rango dinámico,
- El rango de control dinámico es efectivo únicamente cuando se reproduce una señal Dolby Digital.


Ajuste de Mono Dual

Ajuste preestablecido: ch1.

El ajuste mono dual solamente puede ser utilizado al escuchar discos con codificación mono dual. Estos discos no son muy utilizados, pero son ocasionalmente utilizados cuando es necesario tener in lenguaje en un canal y un lenguaje diferente en el otro. Con este ajuste usted puede seleccionar que canal desea escuchar en el ajuste de modo mono dual.

Usted escuchará el canal que haya seleccionado (ya sea **ch1** o **ch2**) a través de la bocina central. (Si no tiene una bocina central, escuchará el canal seleccionado por las bocinas frontales). En el ajuste **Lch1 1.R ch 2**, la bocina delantera izquierda será el canal 1 y la bocina delantera derecha serpa el canal 2.

Utilice \uparrow o \lor para seleccionar los posibles ajustes mono dual.



Ajustes de Entrada del Componente de Video

Aquí usted informará al receptor que componentes ha conectado a las clavijas de componentes de video en la parte posterior del receptor.

Componente video 1:

Ajuste preestablecido: DVD

Utilice \uparrow o \downarrow para asignar la entrada de componente de video 1 (DVD, TV, VCR, o OFF).

Componente de video 2:

Ajuste preestablecido: TV

Utilice \uparrow o \downarrow para asignar la entrada de componente de video 2 (DVD, TV, VCR, o OFF).

Ajuste de Entrada Coaxial Digital

Aquí, usted le informa al receptor que componentes ha conectado a las clavijas **DIGITAL IN** 1 y 2 al reverso del receptor.

Coaxial digital 1:

Ajuste preestablecido: **DVD**

Utilice \uparrow o \downarrow para asignar la entrada coaxial digital 1 (DVD, TV, VCR, o OFF).

Coaxial digital 2:

Ajuste preestablecido: CD

Utilice \uparrow o \downarrow para asignar la entrada coaxial digital 2 (DVD, TV, VCR, o OFF).

Después de asignar un componente a un enchufe digital, cada vez que usted seleccione este componente (por ejemplo, DVD) el receptor cambia de manera automática al ajuste de entrada digital y aparece **DIGITAL** en la pantalla.

Ajuste de Entrada Óptica Digital

Aquí, usted le informa al receptor que componentes ha conectado a las clavijas ópticas **DIGITAL IN** al reverso del receptor.


Óptica digital 1:

Ajuste preestablecido: TV

Utilice \uparrow o \lor para asignar un componente a la entrada óptica digital 1 (DVD, TV, VCR, o OFF).

Después de asignar un componente a un enchufe digital, cada vez que usted seleccione este componente (por ejemplo, DVD) el receptor cambia de manera automática al ajuste de entrada digital y aparece **DIGITAL** en la pantalla.

Ajustando el Nivel de Volumen Relativo de cada Canal



- 1. Presione RCV
- 2. Presione STANDARD.
- 3. Presione TEST TONE para escuchar el tono de prueba

El tono de prueba es escuchado en el siguiente orden (dependiendo en el ajuste de las bocinas):



Nota:

Si usted no escucha un tono de prueba de una de sus bocinas, por favor refiérase a "Ajuste de Bocinas" en la página 35 para asegurar que ha especificado correctamente el ajuste de sus bocinas.

- 4. Presione MASTER VOLUME +/- para ajustar el volumen a un nivel apropiado.
- 5. Utilice LEVEL +/- para ajustar los niveles de las bocinas en turno.

Usted deberá escuchar el tono de prueba al mismo volumen de cada bocina al estar sentado en la posición principal para escuchar. El rango de nivel da canal es de ± 10 dB.

6. Cuando haya terminado, presione TEST TONE para apagar el tono de prueba.


Notas:

- El tono de prueba únicamente es escuchado en los modo estándar.
- Ya que el subwoofer transmite una frecuencia ultra-baja, su sonido puede parecer mas bajo de lo que realmente es.
- El volumen de la bocina puede ser ajustado sin salir del tono de prueba, presionando CH SELECT y después utilizando LEVEL +/-.

Utilizando el Sintonizador

Escuchando Radio

Los siguientes pasos le muestran como sintonizar transmisiones de radio de AM y FM utilizando las funciones de búsqueda automática y manual. Si ya conoce la frecuencia de la estación que desea escuchar, vea "Sintonizando Directamente una Estación". Una vez que haya sintonizado la estación puede almacenarla en la memoria – ver "Almacenando Estaciones Preestablecidas" en la siguiente página para saber como realizar este procedimiento.



1. Presione el botón TUN en el control remoto para seleccionar el sintonizador.

Usted también puede utilizar el disco MULTI **JOG** en el panel frontal.

2. Utilice el botón BAND para cambiar de banda (AM o FM), si es necesario.

Cada vez que presiona este botón cambia entre AM y FM.

3. Sintonice una estación.

Hay tres formas de hacer esto:

Sintonización Automática

Para buscar estaciones en la banda ajustada, mantenga presionado **TUNNING** ↑ durante un segundo. El receptor comenzará a buscar la siguiente estación, deteniéndose en el momento de encontrar una. Repita para buscar otras estaciones.

Sintonización Manual

Para cambiar la frecuencia paso a paso, presione **TUNNING**.

Sintonización de Alta Velocidad

Mantenga presionado **TUNNING**↑ para sintonizar a alta velocidad. Libere el botón en la frecuencia que desee.

Mejorando el Sonido FM Estéreo

Si los indicadores **TUNED** o **Stereo** no encienden al sintonizar una estación de FM debido a que la señal es débil, presione el botón **MPX** para intercambiar el receptor a recepción monoaural. Esto debe mejorar la calidad del sonido y permitirle disfrutar de la transmisión.

Sintonizando una Estación Directamente

Si ya sabe la frecuencia de la estación que desea escuchar, utilice los botones numéricos en el control remoto para ingresar la frecuencia directamente.

1. Presione el botón TUN en el control remoto para seleccionar el sintonizador.

Usted también puede utilizar el disco **MULTI JOG** en el panel frontal


2. Utilice el botón BAND para cambiar de banda (AM o FM), si es necesario.

Cada vez que presiona este botón cambia entre AM y FM.

3. Presione D ACCESS (Acceso Directo).

4. Utilice los botones numéricos para ingresar la frecuencia de la estación de radio.


Por ejemplo, para sintonizar 106.1 (FM) presione 1, 0, 6, 0, 1.





Si cometió un error, presione **D ACCESS** dos veces para cancelar la frecuencia y comenzar nuevamente.

Guardando Estaciones Preestablecidas

Si usted escucha frecuentemente una estación de radio, es conveniente hacer que el receptor almacene la estación para poder accesar cuando desee y escuchar dicha estación. Esto evita el sintonizar manualmente una estación. Esta unidad puede memorizar hasta 30 estaciones, almacenadas en tres bancos o clases, (A, B, y C) de 10 estaciones cada uno. Al almacenar una frecuencia de FM, el ajuste **MPX** (ver "Mejorando el Sonido FM estéreo") también es almacenado, utilice el panel frontal para almacenar estaciones preestablecidas.








- 1. Sintonice la estación que desea memorizar. Ver "Escuchando el radio" (página anterior)
- 2. Presione T EDIT/ GUIDE (EDICIÓN DEL SINTONIZADOR).

La pantalla muestra **ST. MEMORY**, después destella una clase de memoria.



Usted también puede utilizar el disco MULTI **JOG** (panel frontal) para seleccionar una estación preestablecida.

4. Presione ENTER

La clase preestablecida y número dejan de destellar y el receptor almacena la estación que desea escuchar.

Escuchando Estaciones Preestablecida

- 1. Presione TUN (control remoto) o utilice le disco MULT JOG en el panel frontal para seleccionar el sintonizador.
- 2. Presione CLASS para seleccionar la clase donde está almacenada la estación.

Presione repetidamente para pasar por las clases A, B y C.

Nota:

Si el receptor se deja desconectado de la toma de corriente ca durante un periodo extendido de tiempo, las estaciones de la memoria se borrarán y deberá programarlas nuevamente.

Nombrando las Estaciones Preestablecidas

Para una fácil identificación, usted puede nombrar sus estaciones preestablecidas.

1. Seleccione la estación preestablecida que desea nombrar.

Ver "Escuchando Estaciones Preestablecidas" para este procedimiento.

2. Presione T EDIT/ GUIDE (TUNER EDIT).

La pantalla muestra **ST. NAME**, después un cursor destellando en el carácter de la primera posición.

3. Ingrese el nombre que desea.

Los nombres pueden ser de hasta 4 caracteres.

- Utilice el disco MULTI JOG (panel frontal)
 o P-SET ←/→ (remoto) para seleccionar los
 caracteres.
- Presione ENTER para conformar un caracter.
 Si no se ingresa ningún caracter, se ingresa un espacio.
- El nombre es almacenado al presiona ENTER después de seleccionar el cuarto caracter

Notas:

- Para borrar un nombre de una estación, simplemente repita los pasos 1 − 3 e ingrese cuatro espacios en lugar de un nombre.
- Una vez que haya nombrado una estación preestablecida, usted puede presionad DRV/DISP al escuchar a una estación para cambiar la pantalla entre la frecuencia y el nombre.

REALIZANDO UNA GRABACIÓN

Realizando una Grabación de Audio o Video

Usted puede realizar una grabación de audio o video desde el sintonizador integrado, o de una fuente de audio o video que se conecte al receptor, (tal como un reproductor de CD o TV).

Mantenga en mente que no puede realizar grabaciones digitales desde una fuente digital o viceversa, asegúrese de que los componentes desde donde está grabando o hacia donde va a grabar, estén conectados de la misma manera. (ver páginas 14, 15, 16, 17 para mas sobre conexiones).

Si usted desea grabad desde una fuente de video, usted también puede necesitar utilizar el mismo tipo de conexión para la fuente como para la grabadora. Por ejemplo, no puede grabar un componente utilizando un cable de súper-video con una grabadora conectada utilizando in cable de video estándar (ver la página 13 para mas información sobre conexiones).

Nota:

El volumen del receptor, balance, tono, (graves, agudos, loudness) y efectos de surround no tienen efecto en la señal grabada.

1. Seleccione la fuente que desea grabar.

Utilice los botones **MULTI CONTROL** del remoto (o el disco **MULTI JOG** en el panel frontal).

2. Seleccione la salida de entrada (si es necesario).

Presione SIGNAL SEL (SIGNAL SELECT) para seleccionar la señal de entrada correspondiente a la fuente del componente. (ver la página 30 para más sobre esto).

3. Prepare la fuente que desea grabar.

Sintonice la estación de radio, cargue el CD, video, DVD o cualquier otra fuente.

4. Prepare la grabadora

Inserte UNA cinta en blanco, MD, video o cualquier otro medio de grabado en el aparato de grabado y ajuste los niveles de grabado. Refiérase a las instrucciones de la grabadora si no está seguro de cómo hacer esto. La mayoría de las grabadoras tienen automático el nivel de grabación de audio – revise el manual de instrucciones de los componentes si no está seguro.

5. Comience a grabar, después inicie la reproducción en el componente fuente.

Monitoreando Su Grabación

Usted puede escuchar su grabación (para monitoreo) mientras esta se está realizando utilizando el botón **MONITOR** en el panel frontal (un reproductor/ grabador de cassettes debe tener la función de monitoreo de grabación).

 Presione el botón MONITOR para intercambiar entre la señal de grabado y la señal de la fuente original.

CONTROLANDO EL RESTO DE SU SISTEMA

Ajustando el Control Remoto para que Controle Otros Componentes

Hay varias maneras de ajustar su control remoto para que controle los demás componentes en su sistema. La manera más fácil de hacer esto, es asignando el código del componente preestablecido por el fabricante (listado en las páginas 51 – 61) a uno de los botones de **MULTI CONTROL** en el control remoto. Usted puede hacer esto directamente, o buscando a través de los códigos preestablecidos hasta que encuentre el correcto.


Los botones pueden ser ajustados para controlar los siguientes componentes:

Botón	Componentes Controlables	
DVD	Reproductor DVD o LD	
TV	Sintonizador de satélite o TV	
VCR	VCR o cámara grabadora digital	
CD	Reproductor de CD	
CD-R	Grabador de CD, Casettera o	
	reproductor de MD	
TVC	TV o Sintonizador de TV por cable	
TUN	Sintonizador FM/ AM	

Nota:

Usted puede cancelar o salir de cualquiera de estos pasos, manteniendo presionado **MUTE** durante tres segundos.

Seleccionando Directamente los Códigos Preestablecidos



1. Mantenga presionado REMOTE SETUP durante tres segundos.

El indicador LED enciende fijamente por dos segundos.

- 2. Presione el botón MULTO CONTROL para el componente que desea controlar.
- 3. Utilice los botones numéricos para ingresar el código preestablecido de cuatro dígitos (ver páginas 51 61).


Si el LED destella por medio segundo después de ingresar cada dígito y destella por dos segundos después de haber ingresado un código válido, esto significa que ha ingresado un código válido. Si el LED destella tres veces, esto significa que ha ingresado un código inválido o que ha ocurrido un error.

Notas:

- Si usted designa un código preestablecido para el botón TUN, no podrá controlar el sintonizador integrado con el control. Reestablezca el control remoto utilizando el código preestablecido 7008.
- Para borrar el código preestablecido para el botón actual del MULTI CONTROL, ingrese 0000 como el código preestablecido.
- 4. Repita los pasos del 1 al 3 para los otros componentes que desee controlar.

Buscando los Códigos Preestablecidos

Otra de ingresar códigos manera los preestablecidos es el utilizar la característica de búsqueda. El control remoto emite lotes de 10 códigos; cuando usted observa que componente que desea controlar responde (apagándose o encendiéndose), usted puede explorar por los 10 códigos hasta encontrar el código correcto.



1. Encienda el componente que desea controlar.

Si el componente es un tipo de reproductor (CD, VCR, etc) comience la reproducción.

2. Mantenga presionado REMOTE SETUP durante tres segundos.

El indicador LED destella fijamente por dos segundos.

- 3. Presione el botón MULTI CONTROL para el componente que desea controlar.
- 4. Mantenga presionado SETUP durante tres segundos.

Un lote de 10 códigos es transmitido y el LED destella durante la transmisión. Si el componente responde deteniéndose o apagándose, vaya al siguiente paso, de lo contrario, repita este paso.

- 5. Encienda nuevamente el aparato o reinicie la reproducción.
- 6. Utilice ★♥ para explorar los últimos 10 códigos transmitidos para identificar el código correcto.

Deténgase cuando el componente se detenga o se apague.

Usted también puede verificar que tiene el código correcto ajustando el volumen o probando otros controles en el componente.

Borrando un Ajuste de un Botón del Control Remoto

Esto borra uno de los botones que haya programado y reestablece el botón al valor de fábrica

1. Mantenga presionado REMOTE SETUP durante tres segundos.

El indicador LED enciende fijamente por dos segundos.

- 2. Presione el botón MULTI CONTROL para que se borre el ajuste.
- 3. Presione el botón RECEIVER POWER rápidamente dos veces.

El indicador LED destella indicando que el control remoto está listo par borrar el ajuste del botón.

4. Mantenga presionado el botón que va a ser borrado durante 3 segundos.

El indicador LED enciende fijamente durante tres segundos y después se apaga.

- 5. Repita el Paso 4 para borrar otros ajustes de botón.
- 6. Mantenga presionado el botón SETUP durante tres segundos para salir.

Borrando Todos los Ajustes del Control Remoto

Usted puede borrar todos los ajustes preestablecidos y reestablecer los ajustes de fábrica.

1. Mantenga presionado REMOTE SETUP durante tres segundos.

El indicador LED enciende fijamente durante dos segundos.

2. Presione cualquier botón del MULTI CONTROL y después utilice los botones numéricos para ingresar 0123.

El indicador LED enciende durante dos segundos para indicar que los ajustes han sido reestablecidos a los valores de fábrica. (Si el indicador LED destella tres veces, ha cometido un error con el código – intente ingresarlo nuevamente).

Función Directa

Ajuste Preestablecido: ON

Cuando la función directa está activada, cualquier componente que seleccione utilizando los botones del **MULTI CONTROL** será seleccionado por ambos, el receptor y el control remoto. Cuando apague la función directa, puede operar el control remoto sin afectar al receptor.

Usted puede utilizar la característica de función directa para controlar un componente utilizando el control remoto mientras utiliza el receptor para utilizar un componente diferente.

Por ejemplo, usted puede utilizar el control remoto APRA ajustar y escuchar un CD en el receptor y después utilizar el control remoto para rebobinar una cinta en la VCR.

1. Mantenga presionado REMOTE SETUP durante tres segundos.

El indicador LED destella fijamente por dos segundos.

- 2. Presione el botón del MULTI CONTROL para el componente que desea controlar
- 3. Utilice los botones numéricos par ingresar ya sea 9990 (directo encendido) o 9995 (directo apagado).

El indicador encenderá durante dos segundos para indicar que ha sido ajustado correctamente. (si el indicador LED destella tres veces, se cometió un error con el código – repita los pasos 1-3).

Nota:

Usted no puede utilizad la función directa para la entrada de TV

Confirmando los Códigos Preestablecidos

Utilice esta característica para revisar que código está asignado a cual botón del **MULTI CONTROL**.

1. Mantenga presionado REMOTE SETUP durante tres segundos.

El indicador LED enciende fijamente durante tres segundos.

2. Presione el botón MULTI CONTROL del componente que desea revisar el código preestablecido.

3. Mantenga presionado ENTER durante dos segundos.

Cada Código preestablecido consiste de cuatro dígitos, por ejemplo 1329. Cada dígito será representado por una serie de destellos en el LED del control remoto – por ejemplo, 3 destellos para representar el dígito 3. El "0" es representado por 10 destellos.

Controles para TV's

Este control remoto puede controlar componentes después de ingresar los códigos adecuados (ver páginas 44 – 46). Utilice los botones de **MULTI CONTROL** para seleccionar el componente.

Botón	Función	Componentes
TV	Presione para encender o apagar el DTV	DTV
	Presione para cambiar la TV o CATV de espera a	Cable TV/ Satélite
	encendido	TV/TV
TV INPUT	Presione para cambiar la entrada de TV (no es posible en	TV
	todos los modelos, si no trabaja con el código	
	preestablecido, intente la característica de aprendizaje)	
CHANNEL	Selecciona los canales	Cable TV/Satélite TV/
+/-		TV/ DTV
TV VOL +/-	Ajusta el volumen del TV	Cable TV/Satélite TV/
		TV/ DTV
SOURCE	Presione para encender o apagar el DTV	DTV
I44	Canales hacia abajo	Cable TV/Satélite TV/
		TV
	Seleccione los comandos ROJOS en el menú DTV	DTV
>>	Canales hacia arriba	Cable TV/Satélite TV/
		TV
	Selecciona los comandos AMARILLOS en el menú DTV	DTV
II	Use como el botón T EDIT/ GUIDE para navegar	DTV
*	Use parra seleccionar comandos VERDES en menú DTV	DTV
•	Use para seleccionar comandos AZULES en menú DTV	DTV
>	Use para obtener INFO del programa DTV	DTV
	Use para cambiar las pistas DTV	DTV
Botones	Use para seleccionar un canal específico de TV	Cable TV/Satélite TV/
Numéricos		TV/ DTV
Botón +10	Use para añadir un punto decimal para seleccionar un	DTV
	canal específico	
DISC	Use para ingresar un canal	DTV
MENU	Seleccione diferentes menús de funciones DTV	DTV
	Seleccione el menú de pantalla	Cable TV/Satélite TV/
		TV

Botón	Función	Compone	entes
←→ ↑↓&	Seleccione o ajuste y navegue objetos en la pantalla de	DTV	
ENTER	menú. ENTER trae a pantalla los menús DTV		
	Presione para seleccionar o ajustar y navegar objetos en la	Cable TV/	Satélite
	pantalla de menú.	TV/ TV/DTV	
EFFECT	Para uso de TV y Cable TV par ingresar inmediatamente	Cable TV/	Satélite
+/-	un nuevo canal (Función ENTER CHANNEL). Para TV	TV/ TV/DTV	
	Satélite use este botón para salir del menú de pantalla.		

Nota:

Los cuatro botones **TV CONTROL** en el control remoto son dedicados para controlar la TV asignada al botón **TVC**. De esta manera si usted solamente tiene una TV para conectar a este sistema, debe asignarla al botón **TVC MULTO CONTROL**. Si tiene dos TV's. Asigne la TV principal al botón **TVC**.

Controles para Otros Componentes

Este control remoto puede controlar estos componentes después de ingresar los códigos apropiados (ver páginas 44 – 46). Utilice los botones **MULTI CONTROL** para seleccionar el componente.

Botón	Función	Componentes
FUENTE	Presione para cambiar el componente de espera	CD/MD/CD-
DE	a encendido	R/VCR/DVD/LD/DVR/ Cassetera
ENERGÍA		
I44	Presione para regresar al inicio de la pista,	
	presionarlo repetidamente salta el inicio de	
	pistas previas.	
	Regresar canales (channel -)	VCR/DVDR
	Reproduce el lado contrario de la cinta en un	Casettera
	aparato reversible	
>>	Presione para avanzar al inicio de la siguiente	CD/MD/CD-R/DVD/LD
	pista	
	Presionarlo repetidamente salta el inicio de las	
	siguientes pistas	
	Adelantar canales (channel +)	VCR
	Reproduce el lado contrario de la cinta en un	Casettera
	aparato reversible	
II	Pausa la reproducción o la grabación	CD/MD/CD-
		R/VCR/DVD/LD/DVR/ Casettera
>>	Presionarlo adelanta rápidamente la	CD/MD/CD-
	reproducción de la cinta	R/VCR/DVD/LD/DVR/ Casettera
44	Presionarlo atrasa rápidamente la reproducción	CD/MD/CD-
	de la cinta	R/VCR/DVD/LD/DVR/ Cassetera

Controlando el Resto de Su Sistema

Botón	Función	Componentes
)	Inicia la reproducción	CD/MD/CD-
	1	R/VCR/DVD/LD/DVR/
		Cassetera
	Detiene la reproducción (en algunos modelos abre el	CD/MD/CD-
	compartimiento)	R/VCR/DVD/LD/DVR/
		Cassetera
•	Inicia la grabación. Para prevenir grabación accidental,	VCR/ DVR
	debe presionarlo dos veces (intervalo de 10 segundos)	
Botones	Acceso directo a las pistas	CD/MD/CD-R/VCR/LD
Numéricos	Navegar en la visualización de la pantalla	DVD/DVR
Botón +10	Selecciona pistas mayores a 10 (p.ej. +10 y 3 pista 13)	CD/MD/CD-R/VCR/LD
DISC	Selecciona el disco	CD Múltiple
	Expulsa el disco	MD
	Presiona para cambiar entre sintonizador VCR y el de TV	VCR
	Cambia el lado del LD	LD
MENU	Muestra los menús del DVD o DVR utilizado	DVD/DVR
↑	Pausa a la cinta	Cassettera
\downarrow	Detiene la cinta	Cassettera
ENTER	Inicia la reproducción	Cassettera
-	Regresa rápidamente la cinta	Cassettera
→	Adelanta Rápidamente la cinta	Cassettera
←→ ↑↓ &	Navega el menú/ opciones del DVD	DVD/DVR
ENTER		

LISTA DE CÓDIGOS PREESTABLECIDOS

Usted no debe tener ningún problema en controlar un componente si encuentra al fabricante en esta lista, pero solamente puede ajustar estos códigos para el botón asignado para dicho componente. Por ejemplo, los códigos de TV solamente pueden ser utilizados para el botón TV o TVC. Por favor tome en cuenta que hay casos en que solamente ciertas funciones pueden ser controlables después de asignar el código preestablecido apropiado, o los códigos para el fabricante en la lista no trabajaran para el modelo que está utilizando.

V (TV) (TVC)		AMPRO AMSTRAD	1126 1006, 1017, 1103, 1105
		ANITECH	1006, 1029, 1036
DIIII IDC	1000 1017 1000 1005 1104	AOC	1011, 1013
PHILIPS	1008, 1017, 1020, 1025, 1104,	ARCAM	1078, 1079
CONV	1115	ASBERG	1036
SONY PANASONIC	1001, 1007, 1016 1023, 1054, 1055, 1075, 1076,	ASUKA	1080
FANASONIC	1082, 1087, 1121, 1124	ATLANTIC	1073
TOSHIBA	· · ·	AUDIOSONIC	1017, 10 4 6
IOSHIDA	1015, 1016, 1027, 1031, 1050,	AUDIOVOX	1040, 1064, 1110 , 1118
TELEFUNKEN	1051, 1085 1005, 1026, 1034, 1038, 1042,	AUTOVOX	1036, 1073
TELEFUNKEN	1046, 1075, 1097	BANG & OLUFSEN	1116
SHARP	1016, 1019, 1041, 1056, 1124	BASIC LINE	1006, 1080
		BAYSONIC	1064
SAMSUNG	1006, 1011, 1013, 1017, 1026, 1027, 1039, 1062, 1079, 1089,	BAUR	1007, 1017, 1114, 1115
	1027, 1039, 1002, 1079, 1089, 1092, 1102	BEKO	1102
FERGUSON	1005, 1017, 1033, 1046, 1065,	BELCOR	1011
PERGUSON	1084, 1091	BELL & HOWELL	1009, 1050
MITSUBISHI	1011, 1016, 1041, 1045, 1049,	BEON	1017
WIIIOODISIII	1062, 1114	BINATONE	1079
GOLDSTAR	1002, 1114	BLUE SKY	1080
GOLDSIAK	1026, 1046, 1062, 1079, 1092	BLUE STAR	1090
BLAUPUNKT	1066, 1068, 1071, 1075, 1115	BONDSTEC	1086
RADIOLA	1008, 1017	BOOTS	1079
JVC	1016, 1024, 1030, 1053, 1065,	BPL	1090
JVC	1067, 1103, 1122	BSR	1095
DAEWOO	1006, 1011, 1017, 1019, 1028,	BRADFORD	1064
DALWOO	1040, 1050, 1104, 1110, 1118,	BRANDT	1046, 1069, 1070, 1072
	1119	BRITANNIA	1078
ORION	1017, 1063, 1083, 1095, 1098,	BROCKWOOD	1011
ORION	1099, 1112	BROKSONIC	1083, 1112
SIEMENS	1017, 1052, 1066, 1068, 1071,	BTC	1080
SILMILING	1075, 1115	BUSH	1006, 1016, 1017, 1080, 1090
ADMIRAL	1041, 1055, 1075, 1112		1095, 1103, 1104
ADYSON	1014, 1079	CANDLE	1013, 1026
AIKO	1040	CARNIVALE	1013
AKAI	1013, 1074	CARREFOUR	1016
AKURA	1080, 1089	CARVER	1025, 1058
ACURA	1006	CASCADE	1006
ALARON	1063, 1078	CATHAY	1017
ALBA	1006, 1016, 1017, 1080, 1103	CENTURY	1075
ALLORGAN	1095	CENTURION	1017
ANAM	1004, 1006, 1029, 1054, 1064,	CELEBRITY	1001
4 4174	1087, 1108	CCE	1017
ANAM NATIONAL	1054, 1087, 1108	CGE	1034, 1036, 1038, 1086, 1097
AMBASSADOR	1061	CIMLINE	1006
AMERICA ACTION	1064	CINERAL	1040, 1110
AMPLIVISION	1079	CITIZEN	1013, 1019, 1026, 1027, 1040

CLARIVOX	1017	GEC	1017, 1020, 1032, 1072, 1079
CLATRONIC	1036, 1086, 1102	GELOSO	1006, 1075
CME	1007, 1015, 1114	GENEXXA	1055, 1080
			1010, 1011, 1013
CONCERTO	1026	GIBRALTER GOODMANS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CONDOR	1098, 1102	GOODMANS	1016, 1017, 1032, 1079, 1103,
CONTEC	1006, 1016, 1064, 1078	CODENIE	1104
	SON 1069, 1070, 1072	GORENJE	1102
CRAIG	1054	GPM	1080
CROSLEY	1025, 1034, 1036, 1038, 1075	GRAETZ	1055
CROWN	1006, 1017, 1019, 1036, 1064,	GRANADA	1017, 1032, 1048, 1074, 1079,
	1102, 1106		1100
CRYSTAL	1109	GRADIENTE	1024, 1026, 1058
CS ELECTRONICS	1078	GRANDIN	1090
CTC	1086	GRUNDIG	1031, 1066, 1068, 1072, 1115
CURTIS MATHES	1009, 1013, 1019, 1022, 1023,	GRUNPY	1063, 1064
	1025 , 1026 , 1027 , 1041, 1 047 ,	HALLMARK	1062
	1050, 1057, 1110, 1113, 1129,	HANSEATIC	1017, 1098
	1131	HARLEY DAVIDSON	1063
CYBERTRON	1080	HARVARD	1029, 1064
CXC	1064	HARMAN/KARDON	1025
DAINICHI	1077, 1080	HCM	1006, 1090, 1105
DANSAI	1017	HINARI	1006, 1016, 1017, 1080
DAYTRON	1006, 1011	HISAWA	1090, 1111
DECCA	1017, 1032	HITACHI	1014, 1016, 1018, 1020, 1021,
DE GRAAF	1074	ininioini	1026, 1044, 1046, 1047, 1055,
DENON	1047		1069, 1070, 1079, 1081, 1097
DIXI	1006, 1017	HUANYU	1078, 1104
DUAL TEC	1079	HYPSON	1017, 1089, 1090
	1010, 1011, 1031	ICE	1079, 1089, 1103
DUMONT			
DWIN	1125, 1127	ICES	1080
ECE	1017	IMPERIAL	1034, 1036, 1038, 1086, 1102,
ELBE	1088	DIDIANA	1106
ELECTROBAND	1001	INDIANA	1017
ELIN	1017	INFINITY	1025
ELITE	1080, 1098	INGELEN	1055
ELTA	1006	INNO HIT	1032
EMERSON	1011 , 1018 , 1019 , 1050, 1 061 ,	INNOVA	1017
	1062, 1063, 1064, 1075, 1083,	INTEQ	1010
	1090, 1112, 1118, 1119	INTERBUY	1029
ENVISION	1013	INTERFUNK	1017, 1055, 1086, 1114
ERRES	1008, 1017	INTERVISION	1017, 1029, 1043
ETRON	1006, 1120		1079, 1089
EXPERT	1073	ISUKAI	1080
FIDELITY	1078	ITS	1103
FINLANDIA	1074	ITT	1055
FINLUX	1017 , 1031 , 1032 , 1044	JBL	1025
FISHER	1050, 1074, 1079, 1096, 1102	JCB	1001
FLINT	1111	KAISUI	1006, 1078, 1079, 1080, 1090,
FORMENTI	1017, 1075, 1098	KAMP	1078
FORTRESS	1041	KAPSCH	1055, 1073
FRONTECH	1055, 1086, 1089 , 1109	KAWASHO	1078
FUJITSU	1032, 1063, 1073	KEC	1064
FUNAI	1059, 1063, 1064, 1089, 1095,	KENDO	1017
	1096	KNEISSEL	1088
FUTURETECH	1064	KENWOOD	1011, 1013
GE	1012, 1022, 1023, 1041, 1062,	KINGSLEY	1078
JL .	1090, 1110, 1129, 1131	KONIG	1114
	10,00, 1110, 1123, 1131	KORPEL	1017
		KOYODA	1006
		KO TODA	1000

KTV	1013, 1019, 1064	OSO	1080
LEYCO	1017 , 1032 , 1089 , 1095	OSUME	1014, 1032, 1052
LG	1026	OTTO	1007, 1114
LIESENK&TTER	1017	OTTO VERSAND	1007, 1016, 1017, 1066, 1075,
LLOYTRON	1014		1079, 1098, 1115
LOEWE	1035, 1114	PALLADIUM	1102, 1106
LOGIK	1009	PANAMA	1079, 1089
LUMA	1073	PATHE MARCONI	1069, 1070, 1072
LUXMAN	1026	PATHE CINEMA	1075, 1078, 1084, 1098
LXI	1022, 1025, 1050, 1051, 1062	PAUSA	1006
M ELECTRONIC	1006, 1017, 1029, 1044, 1046,	PENNEY	1003, 1011, 1012, 1013, 1019,
	1055, 1079, 1091, 1104		1022, 1023, 1026, 1027, 1051,
MAGNAVOX	1013, 1016, 1025, 1063		1062, 1131
MAGNADYNE	1043, 1086	PERDIO	1098
MAGNAFON	1036, 1043, 1075	PHAPSODY	1078
MAJESTIC	1009	PHASE	1014
MANESTH	1079, 1089, 1098	PHILCO	1011, 1013, 1025, 1034, 1036,
MARANTZ	1013, 1017, 1025		1038, 1047, 1075, 1086, 1112
MARK	1017	PHONOLA	1008, 1017
MATSUI	1006, 1015, 1016, 1017, 1032,	PILOT	1011, 1013, 1019
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	1074, 1079, 1095, 1103	PORTLAND	1011, 1019, 10 4 0
MATSUSHITA	1087	PRISM	1023
MCMICHAEL	1020	PROFEX	1006, 1037
MEDIATOR	1008, 1017	PROLINE	1099
MEGATRON	1047, 1062	PROSOCAN	1022
MEMOREX	1006, 1009, 1026, 1049, 1050,	PROTECH	1006, 1017, 1043, 1079, 1086,
	1062, 1087, 1112		1089, 1106, 1109
METZ	1075	PROTON	1062, 1113
MGA	1011, 1013, 10 4 9, 1062	PULSAR	1010, 1011
MIDLAND	1010, 1019, 1022, 1023	PYE	1008
MINERVA	1031, 1115	QUASAR	1023, 1056, 1087
MINOKA	1105	QUELLE	1007, 1017, 1031, 1034, 1038,
MINUTZ	1012	•	1071, 1075, 1097, 1114, 1115
MIVAR	1078, 1092, 1093, 1094	QUESTA	1016
MOTION	1036	R-LINE	1017
MOTOROLA	1041	RANK ARENA	1016
MTC	1011, 1013, 1026, 1027, 1078,	RBM	1031
	1114	RCA	1011, 1018, 1022, 1023, 1039,
MULTITECH	1006, 1036, 1043, 1064, 1078		1041, 1128, 1129, 1130, 1131,
NAD	1051, 1057, 1062		1132
NEC	1011, 1013, 1016, 1026, 1058	REALISTIC	1011, 1013, 1019, 1026, 1050,
NECKERMANN	1017, 1066, 1075, 1115		1056, 1062, 1064
NEI	1017, 1109	REX	1055, 1073, 1088, 1089
NETSAT	1017	REVOX	1017
NICAMAGIC	1078	ROADSTAR	1006, 1080, 1089, 1106
NIKKAI	1014, 1015, 1017, 1032, 1078,	RUNCO	1010, 1013, 1117
	1080, 1089	SABA	1035, 1046, 1055, 1069, 1070,
NIKKO	1013, 1040, 1062		1072, 1075, 1091
NOBLIKO	1036, 1043	SACCS	1084
NORDMENDE	1046 , 1069 , 1070 , 10 75, 1091	SAISHO	1006, 1089, 1109
NTC	1040	SALORA	1055
OCEANIC	1055, 1077	SAMBERS	1036, 1043, 1075
ONWA	1064	SAMPO	1013, 1019
OPTIMUS	1050, 1057, 1087	SAMSUX	1019
OPTONICA	1041, 1056	SANDRA	1078
OSAKI	1014, 1032, 1079, 1080, 1089,	SANSEI	1110
	1105	SANSUI	1112

SANYO	1016, 1032, 1048, 1050, 1052,	TEXET	1078, 1080
	1074, 1075, 1100	THOMSON	1046, 1069, 1070, 1072, 1091
SBR	1008, 1017, 1020	THORN	1015, 1017, 1032, 1034, 1038,
SCHNEIDER	1017, 1080, 1086, 1096, 1103		1065, 1067, 1114
SCIMITSU	1011	TMK	1026, 1061, 1062
SCOTCH	1062	TOMASHI	1090
SCOTT SEARS	1011, 1062, 1063, 1064, 1083 1022, 1025, 1026, 1050, 1051,	TOTEVISION TRIUMPH	1019 1085
SEARS	1059, 1062, 1063	TUTUNG	1017, 1032, 1079
SEG	1016, 1036, 1079, 1089	UHER	1077, 1032, 1079
SEI	1043, 1075, 1095	ULTRA	1067
SEI-SINUDYNE	1007	ULTRAVOX	1043
SELECO	1055, 1073, 1088	UNIVERSUM	1017, 1044, 1089, 1102
SEMIVOX	1064	VECTOR RESEARCH	H 1013
SEMP	1051	VESTEL	1017
SENTRA	1015	VICTOR	1016, 1024, 1053, 1087
SHOGUN	1011	VIDEOSAT	1086
SHORAI	1095	VIDEOTECHNIC	1079
SSS	1011, 1064	VIDIKRON	1025
SIAREM SINDYNE	1043, 1075 1043, 1075, 1095	VIDTECH VISION	1011, 1016, 1062 1098
SIGNATURE	1043, 1073, 1093	VOXSON	1055
SILVER	1016	WALTHAM	1079
SKY	1017	WATSON	1017, 1098
SKY-WORTH	1017	WATT RADIO	1043
SOLAVOX	1014, 1055	WARDS	1009, 1011, 1012, 1013, 1025,
SONITRON	1074		1026, 1056, 1062, 1063
SONOKO	1006, 1017	WEGA	1016
SONOLOR	1055, 1074, 1077	WHITE WESTINGH	
SONTEC	1017		1118, 1119
SOUNDESIGN	1062, 1063, 1064	YAMAHA	1011, 1013
SOUNDWAVE SQUAREVIEW	1017, 1106	YOKO	1017, 1079, 1101, 1109
STANDARD	1059 1006, 1079, 1080	ZANUSSI ZENITH	1073
STARLITE	1064	PIONEER	1009, 1010, 1040, 1112 1018, 1046, 1055, 1057, 1060,
STERN	1055, 1073, 1088	HONLLK	1091, 1107, 1123, 1124
SUNKAI	1095, 1099		1031, 1101, 1123, 1121
SUPERTECH	1078	MD	(CD-R) (CD)
SUPREME	1001	11110	
SUSUMU	1080		
SYLVANIA	1013, 1025	SONY	5401
SYMPHONIC	1059	KENWOOD	5402,5407
SYSLINE	1017	SHARP	5403
TANDY TASHIKO	1032, 1041, 1055, 1079, 1080	ONKYO	5404
TEC	1016, 1020, 1079 1079, 1086	ORION	5406
TECHNEMA	1079, 1000	DENON	5405
TECHNICS	1023, 1087, 1121	PIONEER	5408
TECHNOL ACE	1063		
TECHWOOD	1023, 1026	LD	(DVD)
TEKNIKA	1009, 1011, 1019, 1025, 1026,		_
	1027, 1040, 1049, 1063, 1064	1771-	
TELEAVIA	1072	AKAI	5222
TELEMEISTER	1098	BBK	5224
TELETECH	1006	CYRUS	5207
TELETON TENSAI	1016, 1073, 1079 1080, 1095, 1098	DENON DISCO VISION	5202 5201
T T 1 4 O 1 1 1	1000, 1032, 1030	PISCO VISION	J201

FUNAI	5217	JVC	5011
HITACHI	5201	KENWOOD	5003, 5008, 5029, 5056, 5057,
HONG DENG	5213		5062
IDALL	5219	KRELL	5021
KEBAO	5215	LINN	5021
MARANTZ	5203, 5205	LUXMAN	5036
MITSUBISHI	5202	LXI	5038
NAD	5202	MAGNAVOX	5021, 5038
PANASONIC	5210	MARANTZ	5004, 5009, 5017, 5021, 5026
PHILIPS	5203, 5207, 5209	MATSUI	5021
RADIOLA	5207	MCS	5004
ROWA	5212	MEMOREX	5022
SALORA	5203	MERIDIAN	5021
SEGA	5201	MICROMEGA	5021
SHARP	5221	MISSION	5021
SHINCO	5211	MITSUBISHI	5014, 5020
SMC	5220	MTC	5045
SONY	5204, 5206, 5216	NAD	5001
	5218	NAIM	5021
SUPER	5215	NIKKO	5024, 5041, 5051
TELEFUNKEN	5202	NSM	5021
TOSHIBA	5223	ONKYO	5012, 5013, 5042, 5059
PIONEER	5201,5202, 5208	OPTIMUS	5001, 5005, 5008, 5019, 5025,
	5214	ODION	5038, 5045, 5046, 5048 5061
	\sim	ORION PANASONIC	5004, 5037
CD	(CD) (CD-R)	PARASOUND	5045
	0 0	PHILIPS	5021, 5055
		PMG	5022
AIWA	5016, 5021	POPPY	5022
AKAI	5014, 5020, 5032	PROTON	5021
ANAM	5041	QED	5021
ARCAM	5021	QUAD	5021
AUDIOLAB	5021	QUASAR	5004,
AUDIOMECA	5021	RCA	5010, 5025, 5038
AUDIO TON	5021	REALISTIC	5025, 5026, 5045
BESTAR	5022	REVOX	5021
BURMESTER	5045	ROTEL	5021, 5045
CALIFORNIA AUDI		SAE	5021
CARVER	5021, 5025, 5046	SANSUI	5021, 5033, 5038
CONDOR	5018, 5022	SANYO	5025, 5039
CURTIS MATHES	5004	SCHNEIDER	5018
CYRUS	5021	SCOTT	5038
DENON	5002, 5006, 5040, 50 60	SEARS	5038
DKK	5001	SHARP	5008, 5026, 5058
DUAL DAGE	5031	SHERWOOD	5015, 5026, 5031
DYNAMIC BASS	5025 5038	SONY	5001, 5027, 5050
EMERSON		SOUDESIGN	5019
EROICA	5053, 5054 5051	TASCAM	5045
FANTASIA FISHER	5024, 5025	TEAC	5024, 5026, 5044, 5045
GARRARD	5044, 5045	TECHNICS	5004, 5034, 5037
GENEXXA	5005, 5038	THORENS	5021
GOLDSTAR	5043, 5051	TOSHIBA	5049
GRUNDIG	5021	UNIVERSUM	5021
HARMAN/KARDON		YAMAHA	5007, 5028
HITACHI	5005	YORX	5047
INKEL	5015, 5026, 5046	VICTOR	5011
· -	- , ,		

WARDS PIONEER	5010, 5021 5005, 5030, 5035, 5038, 5048, 5052, 5063	DVD	(DVD)	
		TOSHIBA	5302	
CASSETTERA	(CD-R) (CD)	SONY	5306	
<u> </u>	\circ	PANASONIC	5301, 5322	
		KENWOOD	5307	
ADC	6013	JVC	5311, 5318	
AIWA	6002, 6022, 6017, 6018	SAMSUNG AKAI	5313 5316	
AKAI	6015, 6016	HARMAN/KARDON	5314	
ANAM	6035	MAGNAVOX	5302	
ARCAM CARVER	6005 6002, 6028	MITSUBISHI	5303	
DENON	6005, 6039	ONKYO	5302, 5317,	5319
DUAL	6037	PROSCAN	5304	
DYNAMIC BASS	6028	RCA	5304	
EROICA	6041	SHARP THETA DIGITAL	5320 5312	
FISHER	6028	TECHNICS	5301	
GARRARD	6036	THOMSON	5310	
GOLDSTAR GRUNDIG	6036 6002	YAMAHA	5301, 5309	
HARMON/KARDON		PHILIPS	5302, 5308	
INKEL	6003	ZENITH	5302, 5315	
JVC	6027, 6030, 6031	PIONEER	5305, 5312,	5321
KENWOOD	6003, 6004, 6019, 6024, 6025		5322	
KYOCERA	6013			
LOTTE	6034	<u>AMPLIFICADOR</u>	(TUN)	
LUXMAN	6029			
MAGNAVOX MARANTZ	6002 6002	AUDIOLAB	8005	
MEMOREX	6008, 6009	DENON	8002	
MITSUBISHI	6016	GRUNDIG	8005	
NAKAMICHI	6020	MARANTZ	8005	
NIKKO	6035	MICROMEGA	8005	
OLYMPUS	6029	PHILIPS	8005	
ONKYO	6010, 6011, 6032	PIONEER	8004	
OPTIMUS	6001, 6021	REVOX	8005	
PANASONIC	6023	TANDBERG	8003	
PHILIPS RCA	6002 6028	THORENS	8005	
RENAISSANCE	6040	YAMAHA	8001, 8006	
REVOX	6002	MISC AUDIO	(TUN)	
SAMSUNG	6038	MIISC MUDIO	(10N)	
SANSUI	6002			
SANYO	6028	JERROLD	8201, 8203	
SHARP	6019	STARCOM	8201	
SONIC	6036	SCIENTIFIC ATLANT		
SONY TEAC	6012, 6026, 6033 6038	DECEDTODEC		
TECHNICS	6023	<u>RECEPTORES</u>	(tun)	
THORENS	6002		_	
VICTOR	6027, 6030			
WARDS	6001	ADC	7042	
YAMAHA	6006, 6007, 6019	AIWA		7031, 7055, 7064
PIONEER	6001, 6008, 6009	AKAI	7011, 7027	
	6021,	ANAM	7010, 7046	
		ARCAM AUDIOLAB	7018, 7048 7059	
		MODICIAD	(U) 9	

CAPETRONIC	7042	THORENS	7018, 7059
CARVER	7055, 7059	UHER	7027, 7042, 7050
CURTIS	7008	VICTOR	7007
DAEWOO	7032	WARDS	7002, 7006, 7008
DENON	7001, 7056, 7058	YAMAHA	7016, 7017
DUAL	7040	PIONEER	7002, 7008, 7014, 7022, 7042,
EROICA	7005		7047, 7050, 7052
FANTASIA	7037	_	
FERGUSON	7042	VCR (VCR)	
FINE ARTS	7059		
FISHER	7028		
GARRARD	7032, 7034, 7035	PHILIPS	2015 2025 2074 2075
GOLDSTAR	7010		2015, 2035, 2074, 2075
GOODMANS	7027	PANASONIC	2015, 2042, 2053, 2054,
GP AUDIO	7033	THOMON	2055, 2087
GRUNDIG	7018, 7059	THOMSON	2021, 2064, 2074
HARMAN/KARDON	7009, 7051	SONY	2001, 2009, 2012, 2013, 2014,
INKEL	7038, 7040	N/C	2015
JBL	7009	JVC	2008, 2021, 2033, 2049, 2050,
JVC	7007, 7036, 7042	CDUDIDIC	2074, 2080
KENWOOD	7003, 7017, 7025, 7026, 7044,	GRUNDIG	2003, 2005, 2007, 2010, 2034,
KLINWOOD	7053, 7063, 7066		2035, 2048, 2050, 2054, 2069,
LOTTE	7037, 7039	47747	2071, 2075
LUXMAN	7021	AKAI	2021, 2029, 2038, 2060, 2063
		HITACHI	2001, 2004, 2021, 2022, 2043,
MAGNAVOX MARANTZ	7030 , 7042 , 7055 , 7 059 7004 , 7018 , 7055 , 7 059		2056, 2057
MCINTOSH	7020	TOSHIBA	2021, 2023, 2024, 2035, 2074
MCS	7004	MITSUBISHI	2023, 2027, 2033, 2035, 2045
MCSILVER	7037	SHARP	2027, 2073
MICROMEGE	7018, 7059	ORION	2002, 2004, 2016, 2036, 2046,
NIKKO	7032, 7037, 7046	CANTIO	2052, 2070, 2072, 2078
OPTIMUS	7017, 7034, 7042, 7049, 7052	SANYO	2025, 2026, 2037, 2057
ONKYO	7013, 7029	FERGUSON	2021, 2039, 2064, 2065
PALLADIUM	7013, 7029	BLAUPUNKT	2003, 2005, 2010, 2014, 2041,
PANASONIC	7004, 7024, 7041	NORTA	2042, 2048, 2054, 2055, 2075
PHILIPS	7018, 7030, 7045, 7048, 7051,	NOKIA	2025, 2037, 2038, 2057
THENS	7055, 7059	ADMIRAL	2027, 2052
PHONOTREND	7038	ADVENTURA	2001
QUASAR	7004	AIKO	2059
RCA	7006, 7042	AIWA	2001, 2017, 2062, 2070, 2072
RENAISSANCE	7043	AKIBA	2034
REVOX	7018	ALBA	2011, 2034, 2052, 2059, 2063,
ROADSTAR	7027	AMPACCADOD	2072
SABA	7042	AMBASSADOR	2011
SAISHO	7027	AMERICA ACTION	2059 2015
SAMSUNG	7010	AMERICAN HIGH AMSTRAD	
SANSUI	7027, 7055	ANAM	2001, 2059, 2067, 2068 2017, 2042, 2054, 2057, 2059,
SANYO	7028	AINAIVI	2017, 2042, 2034, 2037, 2039, 2082, 2084
SCHNEIDER	7042	ANAM NATIONAL	2042, 2054, 2087
SHARP	7017		2034
SHERWOOD	7038	ANITECH ASA	2017, 2035
SOUNDESIGN	70 4 9	ASHA	2017, 2033
SONY	7015, 7054, 7057, 7060	ASUKA	2017
TAE KWANG	7034	AUDIOVOX	2017
TEAC	7010, 7035	BAIRD	2001, 2021, 2037, 2039
TECHNICS	7004, 7062, 7065	BASIC LINE	2011, 2021, 2037, 2039
TELEFUNKEN	7019, 7024, 7041, 7061, 7062,	BEAUMARK	2011, 2034, 2039
	7065	Pan - Q 1711 31711	

BELL & HOWELL	2037	GO VIDEO	2077, 2081
BRANDT	2047, 2064, 2065	GRAETZ	2005, 2021, 2037, 2057
BRANDT ELECTRON	IIC 2021	GRANADA	2025, 2035, 2037
BROKSONIC	2002 , 2040 , 2046 , 2 052, 2078	GRADIENTE	2001, 2008
BUSH	2034 , 2052 , 2059 , 2 072	GRANDIN	2001, 2017, 2034
CALIX	2017	HANSEATIC	2017
CANON	2015	HARMAN/KARDON	2018, 2035
CAPEHART	2011	HARLEY DAVIDSON	2001
CARVER	2035	HARWOOD	2034
CATRON	2011	HCM	2034
CCE	2034, 2059	HEADQUARTER	2025
CGE	2001	HINARI	2004, 2034, 2057, 2072
CIMLINE	2034	HI-Q	2026
CINERAL	2059	HUGHES NETWORK	SYSTEMS 2022
CITIZEN	2017, 2059	HYPSON	2034
CLATRONIC	2011	IMPERIAL	2001
COLT	2034	INGERSOL	2004
COMBITECH	2072	INTERFUNK	2035
CONDOR	2011	ITT	2005, 2021, 2025, 2037, 2038,
CRAIG	2017 , 2026 , 2034 , 2 057, 2 058		2057, 2074
CROWN	2011, 2034, 2059	ITV	2017, 2059
CURTIS MATHES	2015, 2021, 2032, 2 042	JENSEN	2021
CYBERNEX	2057	KAISUI	2034
CYRUS	2035	KEC	2017, 2059
DAEWOO	2011, 2024, 2025, 2059, 2083	KENDO	2038, 2052
DANSAI	2034	KENWOOD	2018, 2021, 2033
DAYTRON	2011	KLH	2034
DECCA	2001, 2035	KODAK	2015, 2017
DE GRAAF	2022, 2043	KORPEL	2034
DENON	2022	LAYCO	2034
DUAL	2021	LENCO	2059
DUMONT	2001, 2035, 2037	LG	2079
DYNATECH	2001	LLOYD'S	2001, 2051
ELBE	2018	LOEWE	2004, 2005, 2017, 2035
ELCATECH	2034	LOGIK	2004, 2034, 2057
ELECTROHOME	2017	LUXOR	2023, 2025, 2027, 2037, 2038
ELECTROPHONIC	2017	LXI	2017
EMEREX	2012	M ELECTRONIC	2001
EMERSON	2001 , 2002 , 2017 , 2 023, 2040 ,	MAGNASONIC	2059
	2046, 2051, 2052, 2059, 2078,	MAGNAVOX	2001, 2015, 2019, 2035
	2083	MAGNIN	2057
ESC	2057, 2059	MANESTH	2024, 2034
FIDELITY	2001	MARANTZ	2003, 2005, 2015, 2035
FINLANDIA	2035, 2037	MARTA	2017
FINLUX	2001, 2022, 2035, 2037	MATSUI	2004, 2016, 2036, 2052, 2070,
FIRSTLINE	2017, 2023, 2024, 2034, 2052		2072
FISHER	2025 , 2026 , 2030 , 2 037	MATSUSHITA	2015, 2042, 2055
FRONTECH	2011	MEI	2015
FUJI	2015	MELECTRONIC	2018
FUNAI	2001	MEMOREX	2001, 2015, 2017, 2019, 2025,
GARRARD	2001		2026, 2027, 2037, 2052, 2057,
GE	2015, 2027, 2032, 2057) (E) (DI IIC	2062, 2085, 2087, 2088
GEC	2035	MEMPHIS	2034
GENERAL	2011, 2028	METZ	2003, 2005, 2017, 2042, 2048,
GOLDHAND	2034	MCA	2055, 2069
GOLDSTAR	2017, 2018, 2053, 2079	MGA MCN TECHNIOLOGY	2023, 2057
GOODMANS	2001, 2017, 2034, 2059, 2075	MGN TECHNOLOGY MINCRVA	2048
		MILINCKAV	2010

MINERVA	2005, 2010, 2048	SABA	2021, 2049, 2050, 2061, 2064,
MINOLTA	2022		2065, 2074
MOTOROLA	2015, 2027	SAISHO	2004, 2016, 2036, 2052
MTC	2001, 2057	SALORA	2023, 2025, 2038
MULTITECH	2001, 2034	SANKY	2019, 2027
MURPHY	2001, 2001	SANSUI	2001, 2021, 2033, 2052, 2058,
NAD	2031	5111001	2078
		CAMCLINIC	2024, 2057, 2076, 2077
NATIONAL	2054	SAMSUNG	
NEC	2018, 2020, 2021, 2033, 2037	SAVILLE	2072
NECKERMANN	2035	SBR	2035
NESCO	2034	SCHAUB LORENZ	2001, 2005, 2021, 2037
NIKKO	2017	SCHNEIDER	2001, 2034, 2035
NIKON	2014	SCOTT	2023, 2024, 2040, 2046
NOBLEX	2057	SEARS	2001, 2015, 2017, 2022, 2025,
NOKIA	2021 , 2025 , 2037 , 2038, 2057		2026, 2037
NORDMENDE	2021, 2061, 2064, 2065, 2074	SEG	2057, 2066
OCEANIC	2001, 2021	SEI	2004, 2035
OKANO	2063, 2070	SELECO	2021
OLYMPUS	2015, 2054	SEMP	2024
OPTIMUS	2017, 2027, 2031, 2037, 2042,	SENTRA	2011
OI TIMOS	2077, 2086, 2087, 2088	SHINTOM	2034, 2037
OCAIZI			2057, 2057
OSAKI	2001, 2017, 2034	SHOGUN	
OTTO VERSAND	2035	SHORAI	2004
PALLADIUM	2005 , 2017 , 2021 , 2034	SIEMENS	2003, 2005, 2010
PATHE MARCONI	2021	2017, 2030, 2035	2037, 2048
PATHE CINEMA	2016	SILVA	2017
PENTAX	2022	SINGER	2024, 2034
PENNY	2015, 2017, 2018, 2020, 2022,	SINUDYNE	2004, 2035
	2057	SOLAVOX	2011
PERDIO	2001	SONOLOR	2025
PHILCO	2015 , 2018 , 2052 , 2078	SONTEC	2017
PHONOLA	2035	STS	2022
PILOT	2017	SUNKAI	2070
PORTLAND	2011	SUNSTAR	2001
PROFEX	2066	SUNTRONIC	2001
PROFITRONIC	2057	SYLVANIA	2001, 2015, 2023, 2035
PROLINE	2001	SYMHONIC	2001
PROSCAN	2032	TASHIKO	2001
PROTEC	2034	TATUNG	2001, 2021, 2035
PULSAR	2019	TEAC	2001, 2021
PYE	2035	TEC	2011
QUARTER	2025	TECHNICS	2015, 2042, 2054
QUARTZ	2025	TEKNIKA	2001, 2015, 2007, 2017, 2028
QUASAR	2015, 2042, 2087	TELEAVIA	2021
QUELLE	2035	TELEFUNKEN	2021, 2047, 2058, 2064, 2074
RADIO SHACK	2001, 2085	TENOSAL	2034
RADIOLA	2035	TENSAI	2001, 2066
RADIX	2017	THOMAS	2001
RANDEX	2017	THORN	2016, 2021, 2037
RCA	2015, 2022, 2027, 2032, 2038,	TMK	2051, 2057
	2057	TOTEVISION	2017, 2057
REALISTIC	2001, 2015, 2017, 2025, 2026,	TOWADA	2066
NEW YELD I IC	2027, 2037	UHER	2057
DEV			2057
REX	2021, 2074	UNITECH	
RFT	2075	UNIVERSUM	2001, 2006, 2010, 2017, 2035,
RICOH	2014	VECTOR	2038, 2048, 2057, 2067
ROADSTAR	2017 , 2034 , 2057 , 2 059	VECTOR RECEARCH	2024
RUNCO	2019	VECTOR RESEARCH	2018, 2020

VICTOR	2008, 2021, 2033	FINLUX	4005, 4024, 4032, 4037
VIDEO CONCEPTS	2020, 2024	FRACARRO	4061
VIDEOSONIC	2057	FREECOM	4034
WARDS	2001, 2015, 2022, 2026, 2027,	FUBE	4030, 4031, 4034
Uniter Uncernicut	2032, 2034, 2035, 2 057	G-SAT	4009
WHITE WESTINGHO		GALAXIS CENERAL INCERNIA	4019, 4057, 4060
XR-1000	2001 2015	GENERAL INSTRUM	4059
XR-1001 XR-1002	2034	GOLD BOX GOODING	4048
YAMAHA	2018	GOODMANS	4010
YAMISHI	2034	GRUNDIG	4008, 4010, 4048
YOKAN	2034	HINARI	4009
YOKO	2011, 2057	HIRSCHMANN	4008, 4032, 4039, 4040, 4049
ZENITH	2001, 2014, 2019, 2052, 2078	HITACHI	4037
PIONEER	2031, 2033, 2035, 2044, 2056	HOUSTON	4053
		HUTH	4013, 4015, 4019, 4026
SINTONIZADOR I	DE (TV) (TVC)	ITT	4005
SATÉLITE		INVIDEO	4061
		INTERVISION	4050
ABSAT	4006	JVC	4048
AST	4027	JOHANSSON	4022
ALBA	4029 , 4034 , 4037 , 4 052	KATHREIN	4004, 4006, 4008, 4011, 4035,
ALDES	4019	I DEICELL (ELED	4041
AMSTRAD	4003, 4016, 4025, 4038, 4039,	KREISELMEYER	4008
	4042	KYOSTAR	4034
ANKARO	4013, 4019, 4030, 4044	LA SAT	4043, 4045
ANTTRON	4009, 4034	LENCO	4034 4050
ARMSTRONG	4015	LENNOX LUPUS	4030
ASTRA	4005	LUXOR	4005, 4049
ASTRO	4008, 4039, 4045	MANHATTAN	4037, 4045, 4050
AVALON	4031	MARANTZ	4011
AXIS	4030, 4046	MASPRO	4004, 4023
BT	4053	MATSUI	4024, 4048
BEKO	4010	MEDIASAT	4059
BEST	4030	MEDIAMARKT	4015
BLAUPUNKT BOCA	4008	MINERVA	4048
BRAIN WAVE	4015, 4043 4022	MORGAN'S	4015, 4043
BRITISH SKY BROAD		NAVEX	4022
BUSH	4002	NEUHAUS	4039
CNT	4045	NEUSAT	4057
CAMBRIDGE	4024	NEWHAUS	4013
CANAL SATELLITE	4059	NIKKO	4028
CANAL+	4059	NOKIA	4005, 4032, 4037, 4049, 4054,
CHANNEL MASTER	4029	NORDMENDE	4063 4029
COMLINK	4019	ORBITECH	4039
CONNEXIONS	4031	OXFORD	4024
CROWN	4015	PACE	4002, 4009, 4014, 4023, 4037,
CYRUS	4011		4055, 4058
D-BOX	4054	PALLADIUM	4048
DDC	4029	PALSAT	4039
DNT	4011, 4031	PANDA	4037
ECHOSTAR	4031, 4036, 4 061	PHILIPS	4007, 4011, 4020, 4037, 4048,
EMANON FTE HUMAX	4034 4060		4059
FERGUSON	4002, 4009, 4010, 4023	PHONOTREND	4019, 4050
FIDELITY	4016	PIONEER	4021, 4059
	,		

PLANET	4061	CRYPTOVISION	3038
PROMAX	4037	DAEHAN	3043
PROSAT	4019	DAERYUNG	3003
QUADRAL	4029, 4044	DECSAT	3027
RADIOLA	4011	EVERQUESST	3007
RADIX	4031, 4064	FILMNET	3028
RCA	4037, 4059	FRANCE TELECOM	
RFT	4011, 4013, 4019	GEC	3011
SAT	4027, 4038	GEMINI	3007
SABA	4023, 4045		ENT 3004, 3020, 3031, 3046
	4037	GOLDSTAR	3014, 3047
SABRE	4056	GRUNDIG	3035
SAGEM			3004
SALORA	4005	HITACHI	3007
SATCOM	4026, 4051	JASCO JERROLD	3002, 3004, 3005, 3006, 3007,
SATEC	4009	JERROLD	
SATMASTER	4026	I C ALDC	3020, 3031, 3046 3044
SATPARTNER	4022 , 4034 , 4040 , 4045	LG ALPS	
SCHWAIGER	4009, 4041	MEMOREX	3001
SEEMANN	4031, 4046	MNET	3009, 3028
SEG	4030, 4034	NOW	3041
SIEMENS	4008	OAK	3009
SKYMASTER	4019, 4044, 4051	PACIFIC	3039
SONY	4017, 4018	PANASONIC	3001, 3013
STRONG	4062	PARAGON	3001
SUNSTAR	4043	PULSAR	3001
TPS	4056	PVP STEREO VISUAL	-
TANTEC	4023, 4037	MATRIX	3002
TECHNISAT	4001, 4039	PIONEER	3010, 3014, 3018, 3036
TECHNILAND	4026	QUASAR	3001
TELEFUNKEN	4034	RADIO SHACK	3007
TELEKA	4015, 4052	REMBRANDT	3004
TELESAT	4051	RUNCO	3001
TONNA	4026, 4053	SAMSUNG	3014, 3040
TRIAD	4027	SATBOX	3024
TRIASAT	4040	SIGNAL	3007
UNITOR	4022	SIGNATURE	3004
UNIVERSUM	4008, 4049	STS	3015
VENTANA	4011	SALORA	3026
VORTEC	4034	SCIENTIFIC	3003, 3032, 3049
VTECH	4027		TA 3003, 3008, 3021
WINERSAT	4022	SEAWOO	3045
WISI	4008 , 4027 , 4031 , 40 37	STARCOM	3002, 3007
XSAT	4006, 4065	STARGATE	3007
		STARQUEST	3007
XCOM MULTIMEDIA			3043
ZEHNDER	4033, 4045, 4047	TAIHAN	3022
4451	\sim	TELESERVICE	
CABLE TV	(TV) (TVC)	TELE+1	3028
	\circ	TUDI -	3023
		TUSA	3007
ABC	3002, 3003, 3004, 3 006, 3008	TOCOM	3005
ANDOVER	3037	TONGKOOK	3042, 3048
BELL & HOWELL	3006	TOSHIBA	3001
BIRGMINGHAM CA		UNITED CABLE	3002
COMMUNICATION		VIDEOWAY	3017
BRITISH TELECOM		VISICABLE+	3033
CABLETIME	3016, 3019, 3025, 3029	WESTMINSTER	3012
CONTEC	3009	WOLSEY GENE	3037
CLYDE	3011	ZENITH	3001, 3034

Información Adicional

Localización de Fallas

Las operaciones incorrectas son comúnmente confundidas con problemas y malfuncionamiento. Si usted cree que hay algo malo con este componente, revise los puntos a continuación mencionados. Algunas veces el problema puede estar en otro componente. Investigue en los otros componentes eléctricos y electrónicos que se están utilizando. Si el problema no puede ser resuelto por medio de las sugerencias aquí expuestas, lleve su unidad a su tienda RadioShack más cercana.

Este receptor ha sido fabricado de acuerdo a las especificaciones de RadioShack y está cubierto por una garantía limitada por parte de RadioShack. Si su receptor no opera adecuadamente, llévelo a su tienda RadioShack o llame al 1-800-THE-SHACK para recibir asistencia.

PROBLEMA El aparato no enciende	 Conecte el componente a la toma de corriente Desconecte el enchufe e intente de nuevo Asegúrese de que no haya cables tocando el panel trasero, esto puede ocasionar que se apague automáticamente.
No hay sonido al seleccionar una función	 Asegúrese de que el componente esté correctamente conectado (Págs. 14-22) Presione MUTE en el control remoto para desactivarlo Ajuste el VOLUMEN MAESTRO Presione el botón MONITOR para apagarlo
No hay imagen al seleccionar una función	 Asegúrese de que el componente esté correctamente conectado (Págs. 14-22). Seleccione el componente correcto (Utilice los botones MULTI JOG)
Hay ruido considerable en las transmisiones de radio	 Sintonice la frecuencia correcta Conecte la antena (pag. 18) Canalice los cables RF lejos de las terminales de antena y cables Extienda completamente la antena FM, asegúrala en una pared para una mejor recepción. Conecte una antena exterior de FM (pag. 18). Ajuste la dirección y posición para una mejor recepción. Conecte una antena externa o interna de AM (pag. 18). Apague el equipo que causa ruido, o aléjelo del receptor. Coloque la antena lejos del equipo que causa el ruido.
Las estaciones no pueden ser seleccionadas automáticamente	Conecte una antena exterior (pag. 18).

PROBLEMA	REMEDIO
No hay sonido surround o central	 Refiérase a "Ajuste de Bocinas" en la página 35 para revisar los ajustes de las bocinas. Refiérase a "Ajustando el Nivel Relativo de Volumen de Cada Canal" pag. 39 para revisar los niveles de volumen. Conecte las bocinas adecuadamente (pag. 19-21).
Hay ruido durante la reproducción de un cassette	Mueva la Casettera lejos del receptor hasta que desaparezca el ruido.
Se produce sonido de otros componentes por no del LD o del DVD	 Ajuste SIGNAL SELECT a AUTO, DIGITAL o ANÁLOGO de acuerdo al tipo de conexiones realizadas. (pag. 30). Ajuste las entradas correctamente (pag. 38) Realice conexiones digitales (pag. 14) y ajuste SIGNAL SELECT a AUTO, DIGITAL o ANÁLOGO de acuerdo al tipo de conexiones realizadas. (pag. 30). Refiérase al manual de instrucciones del DVD
No hay sonido cuando se reproduce DTS	Ajuste el nivel de volumen digital del reproductor al máximo o a la posición neutral.
Al buscar por medio de un reproductor de CD compatible con DTS hay ruido en la salida de sonido	Esta no es un malfuncionamiento, asegúrese de bajar el volumen para prevenir la salida de ruidos fuertes de sus bocinas.
No opera el control remoto	 Cambie las baterías (pag. 7) Opere en una distancia de 7 metros, 30° del sensor remoto en el panel frontal (pag. 7) Retire obstáculos o opere desde otro lugar. Evite exponer el sensor remoto del panel frontal directamente a la luz del sol
La pantalla está obscura o apagada	Presione FL DIMMER en el control remoto de manera repetida para regresar al valor preestablecido.

Nota:

Si la unidad no opera normalmente debido a efectos externos tales como electricidad estática, desconecte la toma de corriente del enchufe y conecte nuevamente para regresar a condiciones normales de operación.

Especificaciones

Sección del Amplificador Salida de corriente continua promedio de 100 watts* por canal, min. a 8 ohms, de 20 Hz a 20,000 Hz con no más de 0.2%** de distorsión armónica total (frontal).

Salida de Corriente Continua Frontal100 W por canal (1KHz, 1.0%, 8Ω) Central100 W (1KHz, 1.0%, 8Ω)	Sección de Sintonía FM Rango de Frecuencia
Surround100 W por canal (1KHz, 1.0%, 8Ω)	
Entrada (sensibilidad /impedancia) CD, VCR/DVR, CD-R/TAPE/MD, DVD/LD, TV/SAT200 mV/ 47 kΩ	Radio Señal- a – Radio
Respuesta de Frecuencia CD, VCR/DVR, CD-R/TAPE/MD, DVD/LD, TV/SAT 5 Hz a 100,000 Hz +0/-3 dB	Selectividad de Canal Alterno
Salida (Nivel /impedancia) VCR/DVR REC, CD-R/TAPE/MD, REC	Sección de Sintonía AM Rango de Frecuencia
Control de Tono BAJO± 6 dB (100 Hz)	Selectividad
TRIPLE ± 6 dB (10 KHz) RUIDO+9 dB/+9 dB (100 Hz / 10 KHz)	Misceláneos Requisitos de Energía
Radio Señal – a –Ruido (IHF, corto circuito, Una red) CD, VCR/DVR, CD-R/TAPE/MD, DVD/LD, TV/SAT	En Standby
Radio Señal – a- Ruido [EIA , a 1 W (1 KHz)] CD, VCR/DVR, CD-R/TAPE/MD, DVD/LD, TV/SAT	Peso (sin empaque)
Sección de Video	Antena AM 1 Cable antena FM 1 Control Remoto 1
Entrada (Sensibilidad/ Impedancia) VCR/DVR, DVD/LD, TV/SAT	Manual del Propietario
Salida (Nivel /Impedancia) VCR/DVR	NOTA
Frecuencia de Respuesta	NOTA: Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones sin advertencia previa, debido a mejoras.
VCR/DVR, DVD/LD, TV/SAT → MONITOR	*Medidos de acuerdo a la regla de Salida de Energía para Amplificadores de la Regulación Comercial de la Comisión Comercial Federal.
Radio Señal – a –Ruido	**Medido por el Analizador de Espectro de Audio